

devono essere guardati.

14.L'uso di accessori non raccomandati dal produttore dell'apparecchio può provocare lesioni.

15.Utilizzare l'apparecchio su una superficie piana e stabile di lavoro.

16.Non tentare di rimuovere il cibo quando tostiera è in funzione.

17.L'apparecchio non è destinato ad essere azionato per mezzo di un timer esterno o un sistema di comando a distanza indipendente.

18.Essere sicuri di prendere il pane con attenzione dopo la tostatura in modo da evitare lesioni.

19.Questo apparecchio è stato accolto con una spina di messa a terra. Si prega di garantire la presa in casa è ben collegato a terra.

20.Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età compresa da 8 anni e oltre e le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o la mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati attentamente sorvegliate di formazione per l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capire i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione utente non devono essere effettuate da parte dei bambini a meno che non siano di età superiore a 8 e controllati.

21.Mantenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni.

22.Non utilizzare l'apparecchio all'esterno.

23.Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e similari, quali:

– Aree di cucina personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

– Case coloniche;

– Con clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;

– Ambienti di tipo Bed and breakfast.

24.Conservare queste istruzioni.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

PER IL PRIMO UTILIZZO

Poiché vi è la produzione di residui o olio rimasto nell'elemento tostiera o calore, solitamente emette l'odore per il primo utilizzo. E' normale e non comparire dopo molte volte utilizzano, per il primo utilizzo si consiglia di operare secondo le istruzioni riportate di seguito, ad eccezione senza pane. Poi lasciare il tostapane raffreddare e cominciare tostatura la prima fetta.

OPERAZIONE

1. Mettere fetta di pane nella fessura pane, può essere inserita due fette al massimo ogni volta. Se solo tostare un lato o pane irregolare, Il pane deve essere messo sul rack toast, solo tostare un pezzo ogni volta. Il rack brindisi è pieghevole, quando tostatura sul rack toast, tirare la cremagliera verso l'esterno. Poi mettere il pane sulla griglia brindisi.

Nota: Assicurarsi che il vassoio è completamente posizionata nel luogo prima di utilizzare.

2. Collegare il cavo di alimentazione nella presa.

3. Prima di tostatura sul rack toast, lasciate raffreddare l'apparecchio. Assicurarsi che se tostatura sul rack toast, non inserire il pane nella fessura pane, può essere verificarsi un incendio. Quando non si usa il toast rack, ripiegare il rack e di deposito.

4. Set di controllo colore per il colore desiderato. Il più basso è impostato bianca e la più alta è buio. La posizione centrale della manopola di controllo può tostare il pane di colore dorato.

Nota: 1). Tostatura colore per una fetta è più scura di quella per il doppio del pane allo stesso livello.

2). Se tostato continuamente, tostatura colore per quest'ultimo pane è più scura di quella per il pane anterior allo stesso livello.

5. Premere il trasporto maniglia verso il basso in senso verticale fino a quando non è posizionato in luogo, e toast inizierà subito. Una volta che il pane è tostato al colore preimpostato, la maniglia del carrello balzerà automaticamente.

Nota: Solo l'alimentatore è Accensione, la maniglia del carrello può riposare sul fondo della fessura.

6. Durante il processo di tostatura, è possibile osservare il colore di tostatura. Se è soddisfacente, si preme il pulsante ANNULLA per annullare l'operazione in qualsiasi momento.

7. Se il pane è stato preso fuori dal frigorifero. Set di controllo colore per il colore desiderato. Premere il trasporto maniglia verso il basso in senso verticale fino a

quando non è posizionato in posizione, quindi premere saranno illuminati pulsante DEFROST e l'indicatore di esso, in questo modo sarà tostato per il colore desiderato.

8. Se si desidera riscaldare il pane tostato freddo, premere il pulsante di riscaldare e si illuminerà l'indicatore di esso. In questo modo il tempo di tostatura fissato, purché tempo esegue sopra, la maniglia del carrello balzerà automaticamente e terminare il processo di riscaldamento.

ATTENZIONE

1. Se tostiera comincia a fumare, premere il pulsante ANNULLA per interrompere la tostatura immediatamente.
2. Rimuovere completamente l'involucro protettivo prima di immettere nel tostiera.
3. Evitare di tostatura il cibo con ingredienti estremamente cola come il burro.
4. Non tentare di rimuovere il pane inceppata negli slot senza scollegare il tostapane dalla presa elettrica prima, Fare attenzione a non danneggiare gli elementi meccanismo o di riscaldamento interni quando si rimuove il pane.
5. Lo slot pane è applicabile solo per tostare fetta di pane normale. Come il pane irregolare o pane rotondo, si può brindare esso sulla griglia.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Staccare dalla presa di corrente prima di pulire.
2. Pulire l'esterno con un panno morbido e asciutto dopo tostiera si raffredda, non usare mai lucido per metalli.
3. Estrarre il vassoio briciole sul fondo del tostiera e svuotarlo. Se tostiera viene usato frequentemente, pangrattato accumulati devono rimosso almeno una volta alla settimana. Assicurarsi che il vassoio sia completamente chiuso prima di utilizzare nuovamente il tostapane.
4. Quando non utilizzare o immagazzinamento, il cavo può essere avvolto sotto il fondo del tostiera.

AMBIENTE AMICHEVOLE SMALTIMENTO



È possibile contribuire a proteggere l'ambiente!
Si ricorda di rispettare le norme locali:
mano nei non-lavoro apparecchiature elettriche ad
un adeguato centro di smaltimento dei rifiuti.

GARANZIA: 2 ANNI

WAŻNE ZASADY

Podczas użytkowania tego urządzenia elektrycznego, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących:

1. Przeczytaj całą instrukcję.
2. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo jak przewidziane napięcie dla tego toster.
3. Nie dotykaj gorących elementów. Używaj rączek i przycisków.
4. W celu ochrony przed porażeniem elektrycznym nie zanużaj urządzenia i przewodu zasilającego z gniazdkiem w wodzie ani żadnej innej cieczy.
5. Szczególna uwaga jest wymagana kiedy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
6. Przed założeniem i zdejmowaniem części oraz czyszczeniem zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka oraz pozwól urządzeniu ostygnąć.
7. Pozwól urządzeniu ostygnąć całkowicie przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
8. Nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, lub w niewłaściwym stanie. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub najbliższy serwis, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
9. Nie pozwól by przewód zasilający zwisał nad krawędzią stołu lub biurka, oraz dotykał gorących elementów.
10. Nigdy nie umieszczaj urządzenia w pobliżu płomienia gazowego lub palnika elektrycznego oraz gdzie może dotykać urządzeń grzejących..
11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
12. Zbyt duże fragmenty jedzenia, opakowania z folii aluminiowej lub naczynia nie mogą być wkładane do toster, gdyż mogą one spowodować pożar lub porażenie prądem.
13. Chleb może się zapalić, dlatego toster, nie można

używać w pobliżu lub poniżej zasłon i innych materiałów palnych. Dodatkowo urządzenie musi być pod kontrolą.

14. Używanie nie zalecanych przed producenta akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała..

15. Używaj urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.

16. Nie próbuj usuwać resztek jedzenia podczas pracy tostera.

17. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnych systemów zdalnego sterowania.

18. Pamiętaj aby zachować ostrożność wyjmując gorący chleb z tostera, w celu uniknięcia obrażeń

19. Urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem. Upewnij się, że gniazdka elektryczne w twoim domu są dobrze uziemione.

20. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub z brakiem doświadczenia wiedzy, jeśli zostały one odpowiednio poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i znają zagrożenia związane z tego typu urządzeniami. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że są one starsze niż 8 lat i są nadzorowane.

21. Przechowuj urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

22. Nie stosuj na zewnątrz.

23. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym i pomieszczeniach podobnych, takich jak:

- Obszary kuchni pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
- Obszary kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;

- Gospodarstwach rolnych;
- Klientów hoteli, moteli i innych tego typu środowiskach;
- Obszarach Bed&breakfast.

24. Zachowaj instrukcję.

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Jako, że produkt może posiadać pozostałości smarów produkcyjnych, po nagrzeniu po raz pierwszy, może emitować specyficzny zapach. Jest to normalne i może pojawić się kilkakrotnie, przy pierwszym razie zaleca się działać zgodnie z poniższymi krokami, nie wkładając chleba do tostera. Następnie niech toster ostygnie i zacznij opiekac chleb po raz pierwszy.

EKSPLOATACJA

1. Umieść kawałek pieczywa w gnieździe tostera, możesz umieścić jednorazowo dwa plastry pieczywa. Jeśli opiekasz tosty tylko z jednej strony lub nieregularne pieczywo, pieczywo umieść na ruszcie tostera, tylko jeden kawałek za każdym razem. Ruszt tostera jest składany. Podczas opiekania, wyciągnij ruszt na zewnątrz. Następnie umieść pieczywo na ruszcie.

Uwaga: Upewnij się, że tacka na okruchy jest umieszczona na swoim miejscu.

2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.
3. Przed opiekaniami na ruszcie, pozwól urządzeniu ostygnąć. Upewnij się, że opiekane na ruszcie pieczywo nie dostanie się do gniazda na tosty. Może dojść wtedy do pożaru. Kiedy nie stosujesz rusztu, złóż go i schowaj..
4. Ustaw regulator koloru do żądanego koloru. Najniższym ustawieniem jest biały a najwyższym jest czarny. Środkowym położeniem pokrętki można uzyskać złoty kolor tostów.

Uwaga:

1). Kolor opiekania pojedynczego kawałka chleba będzie ciemniejszy niż podwójnego na tym samym poziomie.

2). Jeżeli kontynuujesz opiekanie, kolor drugiego tosta będzie ciemniejszy niż pierwszego na tym samym poziomie.

5. Przesuń suwadło pionowo w dół, dopóki nie zostanie umieszczone na odpowiednim miejscu, po czym toster zacznie opiekac pieczywo. W miarę uzyskiwania przez tosty odpowiedniej temperatury barwowej, suwadło będzie automatycznie się unosić.

Uwaga: Jedynie po włączeniu zasilania, suwadło może oprzeć się o dno rowka przewodnicy.

6. Podczas opiekania można obserwować kolor tostów. Jeżeli jest satysfakcjonująca,

naciśnij przycisk „CANCEL” aby anulować proces w dowolnym momencie.

7. Jeżeli chleb został wyjęty z zamrażarki, ustaw regulator koloru dożądanego koloru. Przesuń suwadło pionowo w dół, dopóki nie zostanie umieszczone na odpowiednim miejscu, a następnie naciśnij przycisk „DEFROST” do jego podświetlenia, w tym trybie tosty będą opiekane dożądanego koloru.
8. Jeśli chcesz podgrzać zimny chleb tostowy, naciśnij przycisk “REHEAT” do jego podświetlenia. W tym trybie czas opiekania jest stały, tak długo jak toster pracuje, suwadło automatycznie podniesie się, kończąc proces podgrzewania.

OSTROŻNOŚĆ

1. Gdy toster zacznie dymić, naciśnij “CANCEL” żeby przerwać process natychmiastowo.
2. Usuń opakowania ochronne przed umieszczeniem produktu w tosterze.
3. Unikaj opiekania produktów zawierających płynne składniki, takich jak masło.
4. Nigdy nie próbuj usuwać zakleszczonych w gniazdach tostów, bez odłączenia tosterza z gniazdka elektrycznego. Podczas wyjmowania tostów upewnij się, aby nie uszkodzić wewnętrznego mechanizmu grzejnego.
5. Gniazdo na tosty ma zastosowanie tylko do opiekania regularnych kawałków pieczywa. W przypadku nieregularnego chleba lub okrągłego pieczywa możesz użyć rusztu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz od gniazdka przed czyszczeniem.
2. Wytrzyj obudowę miękką suchą szmatką po ostygnięciu tosterza, nie używaj metalowych polerek.
3. Wyciągnij tacę na okruchy na dnie tosterza i opróżnij ją. Gdy toster jest używany częściej, skumulowane okruchy powinny być usuwać przynajmniej raz w tygodniu. Upewnij się, że tacka na okruchy jest całkowicie zamknięta przed ponownym użyciem tosterza.
4. Kiedy nie używasz lub chcesz przechować, kabel zasilający może zostać owinięty na spodzie tosterza.

PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA



Możesz pomóc chronić środowisko! Proszę pamiętać aby przestrzegać lokalnych przepisów. Oddawaj nieużywane urządzenia elektryczne do odpowiedniego punktu składowania odpadów.

GWARANCJA: 2 LATA

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten . Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollte immer Einschließlich der folgenden Gefolgt:

1. alle Anweisung lesen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose Spannung, die die Spannung auf dem Typenschild entspricht dem Toaster angeben.
3. Berühren Sie keine heißen Oberfläche. Verwenden Sie Griffe oder Knöpfe nur.
4. Gegen einen elektrischen Schlag zu schützen, tauchen nicht Kabel, Stecker oder einen beliebigen Teil des Toasters in Wasser oder einer anderen Flüssigkeit.
5. Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
6. Stecken Sie das Gerät aus der Steckdose, wenn sie nicht in Gebrauch und vor der Reinigung. Lassen Sie Abkühlung vor Aufsetzen oder Teile abnehmen.
7. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern.

Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder bei anormalen Zustand arbeiten. Wenn das Hauptkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden, der nächste Kundendienst oder eine qualifizierte Person.

8. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder hängen oder heiße Oberfläche berühren.
9. Nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenner oder in einem beheizten Ofen.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Verwendung.
11. Aufmaß Lebensmittel, Metallfolienverpackungen oder Utensilien dürfen nicht in den Toaster eingesetzt werden, da sie Feuer oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.
12. Brot verbrennen kann, muss daher Toastern nicht in der Nähe oder unter Vorhängen und anderen brennbaren

Materialien verwendet werden, müssen sie beobachtet werden.

13. Die Verwendung von Zubehörteilen nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.

14. Verwenden Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.

15. Versuchen Sie nicht, Nahrung zu entfernen, wenn Toaster in Betrieb ist

16. Das Gerät ist nicht beabsichtigt, mit Hilfe eines externen Timer oder einer separaten Fernbedienung betrieben werden.

17. Achten Sie darauf, um das Brot zu nehmen sorgfältig nach wie Toasten so Verletzungen zu vermeiden

18. Dieses Gerät wurde mit einem geerdeten Stecker eingebaut. Achten Sie darauf, sich die Steckdose in Ihrem Haus ist gut geerdet.

19. Dieses Gerät kann ab 8 Jahren und oben und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen im Alter von Kindern benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in der Benutzung des Gerätes in einem sicheren Weg gegeben wurden, und zu verstehen, die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer wird nicht von Kindern gemacht werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und überwacht.

Halten Sie 13. das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

20. Stellen Sie das Gerät nicht im Freien.

21. Dieses Gerät soll in den Haushalt und ähnliche Anwendungen eingesetzt werden wie zum Beispiel:

- Mitarbeiter Küchenbereich in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

- Bauernhäuser;

- Mit dem Kunden in Hotels, Motels und anderen

Wohntyp-Umgebungen;
- Gästezimmer Typ-Umgebungen.
22. Bewahren Sie diese Anweisungen.

PRODUKTEINFÜHRUNG

FÜR DAS ERSTE VERWENDUNG

Da es Herstellungsrückstand oder Öl verblieb in dem Toaster oder Wärmeelement ist, wird es in der Regel, den Geruch nach dem ersten Gebrauch emittieren. Es ist normal und wird nicht auftreten, nachdem mehrmals verwenden, für die erste Verwendung vorgeschlagen wird gemäß den folgenden Schritten zu arbeiten, es sei denn, ohne Brot. Dann lassen Sie den Toaster abkühlen und beginnen, die erste Scheibe rösten.

BEDIENUNG

1. Legen Brotscheibe in das Brot-Schlitz kann er jedes Mal, höchstens eingefügt zwei Scheiben werden. Wenn nur eine Seite oder unregelmäßige Brot toasten, muss das Brot auf dem Toast Rack gestellt werden, nur ein Stück Toast jedes Mal. Die Toastständer faltbar ist, wenn Sie auf den Toast Rack Toasten, nach außen das Rack ziehen. Dann lege das Brot auf den Toast-Rack.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Krümelschubblade vollständig an Ort und Stelle positioniert ist, bevor Sie.

2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

3. Vor dem Toast Rack Toasten, lassen Sie das Gerät abkühlen. Stellen Sie sicher, auf den Toast Rack wenn Toasten, nicht Brot in den Brot Steckplatz einsetzen, kann es sich entzünden, wenn sie nicht den Toast Rack verwenden, falten Sie die Rack und Einzählung bis.

4. Stellen Sie die Farbreger auf die gewünschte Farbe. Die niedrigste eingestellt ist weiß und der höchste ist dunkel. Die mittlere Position des Bedienknopfes kann das Brot goldene Farbe Toast.

Anmerkung

- 1). Toasten Farbe für eine Scheibe ist dunkler als die für Doppel Brot auf dem gleichen Niveau.
- 2). Wenn kontinuierlich getoastet, Farbe für letztere Toasten von Brot ist dunkler als die für den vorderen Brot auf dem gleichen Niveau.
5. Drücken Sie Wagengriff senkrecht nach unten, bis sie richtig positioniert ist, und Toast wird sofort beginnen. Sobald das Brot hat auf die voreingestellte Farbe geröstet worden ist, wird der Schlitten Griff automatisch aufspringen.
6. **Hinweis:** Nur die Stromversorgung einschalten kann der Schlitten Griff auf dem Boden des Schlitzes anliegen.

7. Während des getoastet Prozess, können Sie die Toasten Farbe beobachten. Wenn es befriedigend ist, drücken Sie die Taste CANCEL, um den Vorgang jederzeit abbrechen.

8. Wenn das Brot herausgenommen worden aus dem Kühlschrank hat. Stellen Sie die Farbregler auf die gewünschte Farbe. Drücken Sie Wagen Griff senkrecht nach unten, bis sie richtig positioniert ist, dann AUFTAUEN-Taste und die Anzeige davon drücken, leuchtet die in diesem Modus wird es auf die gewünschte Farbe geröstet werden.

Wenn Sie die Kälte geröstetes Brot aufwärmen wollen, drücken Sie die Taste REHEAT und die Anzeige davon leuchtet. In diesem Modus Zeit Toasten fixiert ist, so lange wie die Zeit läuft vorbei, springt der Wagen Griff automatisch auf und die Wiedererwärmungsprozess am Ende.

VORSICHT

1. Wenn Toaster zu rauchen beginnt, drücken Sie Abbrechen-Taste sofort Toasten zu stoppen.

2. Entfernen Sie alle Schutzhülle , bevor sie in Toaster platzieren.

3. Vermeiden Sie das Essen mit extrem flüssig Zutaten wie Butter rösten.

4. Versuchen Sie niemals Brot in die Schlitze eingeklemmt zu entfernen, ohne den Toaster aus der Steckdose ziehen Sie zunächst sicher, nicht den inneren Mechanismus oder Heizelemente zu beschädigen, wenn Brot zu entfernen.

5. Das Brot-Slot ist nur für reguläre Scheibe Brot rösten. Wie die unregelmäßige Brot oder rundes Brot, können Sie es auf dem Grillrost rösten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

1. Trennen vom Stromnetz , bevor Sie es reinigen.

2. Wischen Sie die Außenseite mit einem weichen, trockenen Tuch nach Toaster abgekühlt ist, niemals Metallpolitur verwenden.

3. Ziehen Sie Krümelfach auf der Unterseite der Toaster und entleeren. Wenn Toaster häufig verwendet wird, angehäuft Brotkrumen sollte mindestens einmal pro Woche entfernt. Achten Sie darauf, die Krümelschublade wieder vollständig den Toaster vor der Verwendung geschlossen ist.

4. Wenn der Verwendung oder Lagerung nicht, kann das Netzkabel unter dem Boden Toaster gewickelt werden.

Umweltgerechte Entsorgung



Sie können helfen, die Umwelt zu schützen!
Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zu
beachten: Hand in die nicht arbeitenden
elektrischen Geräten zu einem geeigneten
Entsorgungszentrum.

Garantie: 2 Jahre

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Antes de usar o aparelho eléctrico as seguintes precauções básicas devem sempre ser seguidas , incluindo as seguintes.

1. Leia todas as instruções antes de usar.
2. Antes de utilizar verifique se a tensão indicada no produto corresponde à tensão da sua instalação eléctrica .
3. Para proteger contra o risco de choque eléctrico , não coloque o motor em água ou qualquer outro líquido .
4. Não tocar na superfície quente, usar só com luvas ou pêgas.
- 5.Quando o aparelho for usado perto de crianças , é necessária supervisão, para assegurar que não brincam com o aparelho .
- 6.Desligue da tomada quando não utilizar , antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar . Nunca puxe o cabo para desligar da tomada ; em vez disso, segure a ficha e puxe para desligar.
- 7.Deixa arrefecer a torradeira completamente antes de limpar ou guarda-la.
8. Não utilizar qualquer aparelho que tenha o cabo ou a ficha danificada ou com um mau funcionamento do aparelho , ou se tiver caído ou estiver danificado de qualquer forma. Leve o aparelho à assistência técnica autorizada mais próxima para inspeção, conserto ou ajuste eléctrico ou mecânico .
- 9.Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado na borda da mesa ou bancada.
- 10.Coloque o aparelho sobre uma superfície plana . Não coloque sobre ou perto de um fogão a gás ou eléctrico, ou num forno quente.
11. Não use o aparelho para outros fins dos que o uso pretendido.
- 12.Não coloque nada empacotado com alumínio nem utilize utensílios de metal para retirar restos de comida da

torradeira, poderia causar fogo ou choques eléctricos.

13.O pão pode queimar-se, pelo que a torradeira não se deve utilizar perto de cortinados ou materiais combustíveis, devendo supervisionar sempre a torradeira enquanto estiver a ser utilizada.

14. A utilização de acessórios não autorizados pelo fabricante pode causar danos.

15.Não retire alimentos da torradeira enquanto estiver ligada.

16.A torradeira não está preparada para ser utilizada com programadores ou temporizadores externos.

17. Este aparelho foi tem uma ficha com tomada de terra incorporada, por favor verifique que a sua tomada em casa está ligada à terra.

18.Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas , ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização dos aparelhos por uma pessoa responsável pela sua segurança.

19. Mantenha a torradeira fora do alcance de crianças menores de 8 anos.

20. Este aparelho não se deve utilizar no exterior.

21. Este aparelho destina-se a ser usado em casa e locais, tais como:

- áreas de cozinha equipadas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas da exploração agrícola ;
- Por clientes em hotéis , motéis e outros tipos de ambientes residenciais ;
- Pensões.

22. Guarde estas instruções

INTRODUÇÃO DO PRODUTO

NA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Como há resíduos de fabrico ou de óleo que permanecem na torradeira ou nos elementos de calor, normalmente irão emitir odor na primeira utilização. É normal e não irá ocorrer após várias utilizações, na primeira utilização é sugerido não colocar nada e deixar queimar estes resíduos. Então deixe a torradeira arrefecer e então já pode torrar a primeira fatia de pão.

OPERATIVA

Colocar uma fatia de pão dentro da ranhura da torradeira, podem ser inseridas no máximo duas fatias de cada vez. Se quiser torrar um pão irregular, o pão deve ser colocado na prateleira brinde, apenas torrando uma peça de cada vez. O rack brinde é dobrável, ao torrar no rack brinde, puxar a prateleira para fora. Em seguida, coloque o pão na prateleira brinde.

Nota: Certifique-se de que a bandeja de migalhas está completamente posicionada no lugar antes de usar.

1. Ligue o cabo da alimentação na tomada.
2. Defina o regulador de temperatura para a cor desejada. O menor é definida com branco e o mais alto é escuro. A posição central do botão de controle pode deixar o pão com uma cor dourada.

Anotação: 1). Se colocar só uma fatia de pão, esta vai ficar mais torrada do que se colocar duas, na mesma posição do regulador.

2). Se torrar pão continuamente este vai torrar mais depressa quanto maior for a quantidade de pão que torrar.

3). Quando o pão terminar de ser torrado este vai desligar-se automaticamente, o tempo vai depender da regulação escolhida.

Anotação: Para conseguir pressionar a torradeira para a posição de torrado, tem de ligar primeiro esta à tomada, senão não vai conseguir pressionar para baixo.

3. Durante o processo do torrado, você pode observar que a cor do pão já está a seu gosto. Se for assim, você pode pressionar o botão Cancelar para cancelar a operação a qualquer momento.
4. Se o pão estiver congelado, coloque o controlador para a cor desejada. Pressione para baixo verticalmente até que ele está posicionado no lugar, em seguida, pressione o botão DEFROST e o indicador será iluminado, deste modo vai obter a cor desejada.
5. Se você quiser aquecer o pão torrado, pressione o botão AQUECIMENTO e o indicador vai-se iluminar. Neste modo o tempo de torrar é fixo, quando o tempo terminar, a alça de transporte saltará automaticamente e terminará o processo de reaquecimento.

PRECAUÇÃO

1. Se torradeira começa a deitar fumo, pressione o botão Cancelar para interromper a tostagem imediatamente.

2. Retire todo o envoltório protetor antes de utilizar a torradeira.
3. Evite colocar a comida com ingredientes extremamente a escorrer , como a manteiga .
4. Nunca tente remover o pão encravado nas ranhuras sem desligar a torradeira da tomada elétrica em primeiro lugar, Certifique-se de não danificar o mecanismo interno ou elementos de aquecimento ao remover o pão.
5. O slot pão só é aplicável para torrar fatias de pão regular. Com o pão irregular ou pão redondo , você pode torra -lo sobre a grelha .

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligar da tomada antes de limpar.
2. Limpe o exterior com um pano macio e seco após a torradeira arrefecer , nunca use metal polonês .
3. Retire a bandeja das migalhas da parte inferior da torradeira e esvazi-e . Se torradeira é usada com frequência , as migalhas de pão acumuladas devem removidas pelo menos uma vez por semana. Certifique-se de que a bandeja das migalhas está completamente fechada antes de usar a torradeira novamente.
4. Quando não for usar ou quiser guardar a torradeira, pode enrolar o cabo de alimentação sob a parte inferior da torradeira.

RESPEITANDO O MEIO AMBIENTE



Podemos ajudar a proteger o ambiente! Por favor, lembre-se de respeitar os regulamentos locais: entregue os equipamentos elétricos que não trabalham para um centro adequado de

GARANTIA: 2 ANOS

Sauvegarde importante lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivants :

1. Lire toutes les instructions.
2. Assurez-vous que votre tension de sortie correspond à la tension indiquée sur l'étiquette signalétique du grille-pain.
3. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisation des poignées ou des boutons uniquement.
4. Pour protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, bouchon, ou toute partie de la grille-pain dans l'eau ou autre liquide.
5. Une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
6. Débranchez l'appareil de la sortie lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou enlever des pièces.
7. Permettre à l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le stocker.
8. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé ou la fiche, ou dans un état anormal. Si son principal cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, agent de service le plus proche ou d'une personne qualifiée.
9. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir, ou touchez la surface chaude.
10. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électriques chaude, ou dans un four chaud.
11. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que pour son utilisation prévue.
12. Surdimensionnés, feuille métallique alimentaire des packages ou ustensiles ne doit pas être insérée dans le grille-pain car elles peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique risquerait de se produire.
13. Le pain peut brûler, donc d'un grille-pain ne doit pas être

utilisé à proximité ou au-dessous de rideaux et d'autres matériaux combustibles, elles doivent être surveillées.

14. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.

15. Utilisez l'appareil sur une surface de travail stable et de niveau.

16. Ne tentez pas de déloger la nourriture lorsqu'un grille-pain est en opération

17. L'appareil n'est pas destiné à être exploité au moyen d'un minuteur externe ou système de contrôle à distance séparé.

18. Veillez à ôter le pain soigneusement après torréfaction de façon à éviter les blessures

19. Cet appareil a été constituée avec une fiche de terre. Veuillez vous assurer que la prise murale dans votre maison est bien mis à la terre.

20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes avec toutes leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances s'ils ont été surveillés ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Nettoyage et maintenance de l'utilisateur ne doit pas être pris par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 et supervisé.

21. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

22. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

23. Cet appareil est destiné à être utilisé dans le ménage et autres applications similaires telles que :

- Le personnel de cuisine dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

- les maisons de ferme;

- par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;

- les environnements de type Bed and breakfast.

24. Conservez ces instructions

L'introduction d'un produit

pour la première utilisation

comme il y a des résidus de fabrication ou de l'huile est resté dans le grille-pain ou élément de chaleur, elle est généralement odeur pour la émettre la première utilisation. Il est normal et ne se produiront pas après plusieurs fois utilisé, pour la première utilisation il est suggéré pour fonctionner selon les étapes ci-dessous, à l'exception sans pain. Puis laissez le grille-pain refroidir et commencer célèbrent la première coupe.

L'opération

1. Mettre le pain tranche dans l emplacement de pain, il peut être inséré deux tranches au plus chaque fois. Si seulement brunissage d'un côté ou de pain irréguliers, le pain doit être mis sur la toast rack , ne faites griller qu'une pièce chaque fois. Le toast rack est pliable, lorsque sur le brunissage toast rack, tirez le rack vers l'extérieur. Puis placez le pain sur le toast rack.

Remarque : assurez-vous que le ramasse-miettes est entièrement positionné en place avant d'utiliser.

2. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

3. Avant de brunissage sur le toast rack, laissez refroidir l'appareil. Vérifiez si sur le brunissage toast rack, n'insérez pas de pain dans la fente du pain, un incendie peut être occurWhen pas utiliser le toast rack, plier le rack et dépôt.

4. Ensemble contrôleur de couleur à votre couleur désirée. Le plus bas est réglé et le plus élevé est blanc noir. La position intermédiaire du bouton de commande peut griller du pain de couleur dorée.

Remarque : 1). Grillage couleur pour une tranche est plus sombre que celle de double pain au même niveau.

2). Si grillée en continu, pour cette dernière couleur griller le pain est plus sombre que celle pour le pain antérieure au même niveau.

5. Appuyez sur poignée du chariot à la verticale vers le bas jusqu'à ce qu'il est positionné en lieu et place, et toast commencera à la fois. Une fois la tranche de pain a été grillée à la couleur prédéfinie, la poignée du chariot sera automatiquement le ressort orienté vers le haut.

Remarque : seule l'alimentation est mise sous tension, la poignée du chariot peut reposer sur le bas de la fente.

6. Durant la procédure, vous pouvez grillé observer la couleur de brunissage. Si elle est satisfaisante, vous appuyez sur le bouton Annuler pour annuler l'opération à tout moment.

7. Si le pain n'a été prise hors du réfrigérateur. Ensemble contrôleur de couleur à votre couleur désirée. Appuyez sur poignée du chariot à la verticale vers le bas jusqu'à ce qu'il est positionné en lieu et place, puis appuyez sur le bouton de dégivrage et l'indicateur de il sera allumé, dans ce mode, il sera rôti à la couleur désirée.

8. Si vous voulez vous réchauffer le froid du pain grillé, appuyez sur le bouton de réchauffage et l'indicateur de il sera allumé. Dans ce mode temps de brunissage est fixe, tant que l'heure tourne plus, la poignée du chariot sera automatiquement le printemps et l a fin de la procédure de réchauffage.

Attention

1. Si grille-pain commence à fumer, appuyez sur le bouton CANCEL (ANNULER) pour interrompre le brunissage immédiatement.
2. Retirez tous les emballages protecteurs avant de la placer dans un grille-pain.
3. Éviter célébrer la nourriture avec extrêmement de consistance liquide ingrédients tels que le beurre.
4. Ne jamais tenter de retirer le pain coincé dans les emplacements sans débrancher le grille-pain de la prise électrique d'abord, veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou éléments de chauffage lors de la dépose du pain.
5. Le pain est uniquement applicable pour la fente brunissage tranche de pain ordinaire. Comme l'irrégularité du pain ou du pain rond, vous pouvez griller sur le gril rack .

Nettoyage et entretien

1. Débrancher de prise secteur avant de le nettoyer.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux sec après grille-pain se refroidit, n'utilisez jamais une encaustique pour métaux.
3. Tirez sur le bas du tiroir ramasse-miettes d'un grille-pain et videz-le. Si grille-pain est utilisé fréquemment, accumulés des miettes de pain devraient être supprimées au moins une fois par semaine. Assurez-vous que le ramasse-miettes est complètement fermé avant d'utiliser le grille-pain à nouveau.
4. Lorsqu'il n'est pas l'utilisation ou le stockage, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le bas de grille-pain.

Respectueux de l'environnement L'élimination



Vous pouvez aider à protéger l'environnement !

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales : main dans le non-travail de façon appropriée les équipements électriques Centre d'élimination des déchets.

Garantie : 2 ans



AIGOTECH ONSYNK, S.L.,
C/LOS TRANSPORTISTAS N.43 NUMANCIADE
LASAGRA 45230, TOLEDO, ESPAÑA.
C.I.F.: B-85712198 .,
MADE IN P.R.C.,
