AIGOSTAR

INSTRUCTION MANUAL

KITCHEN SCALE



MODEL B302014EG

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING THIS APPLIANCE AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE

CONTENTS

EN ---------- 01-03

ES ---------- 04-06

PL ---------- 07-09

IT ---------- 10-12

DE ---------- 13-15

NL ---------- 16-18

FR ---------- 19-21

PT ---------- 22-24

HU ---------- 25-27

SK ---------- 28-30

SV ---------- 31-33

CS ---------- 34-36

EL ---------- 37-39

RO ---------- 40-42

DA ---------- 43-45

NO ---------- 46-48


IMPORTANT SAFEGUARDS

1. To avoid product damaged, do not use it for body weighing.
2. Always operate it carefully and avoid bumping and dropping it as it is a highly precise measuring instrument.
3. This product is household use only and not intended for professional use.
4. If any failure occurred, check the battery and replace it if necessary.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No.	B302014EG（ACF-05）
Battery	2 x AAA
Unit	oz/ml/lb’ oz/g

PRODUCT OVERVIEW



1.LCD
2.Main unit
3.Battery: AAA*2
4.Unit change button
5.Silicone non-slip pads
6.Battery cover
7.Z/T ON/OFF button

PRECAUTIONS BEFORE USE

1.Place the product on a clean, hard and flat surface before use.
2.The measuring range of this product is up to 5kg.

OPERATION INSTRUCTIONS

1.Press ON/OFF button to turn on the product.
2.Place the object you want to weight on the scale platform.
3.Switch units by unit change button ("UNIT") (oz/ml/lb' oz/g).

I.TARE

1.As described above, place a container on the platform.
2.Press Z/T button, wait until the LCD shows "0" , the "TARE" indicator will appear.
3.Put the food you want to weight into the container.

TROUBLE SHOOTING

Icon	Problem	Solutions
0_Ld	Overload	The weight of the weighting object is beyond the measuring range ,remove it immediately to avoid damaging to the product.
	Low battery	When it occurs, replace new batteries.

CLEANING AND MAINTENANCE

1.After use, wipe up the platform with a clean cloth.
2.Any parts contact with fat, spices, vinegar and strongly seasoned/colored foods should be cleaned immediately.

STORAGE

1. Store the product in a cool, dry place.

DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARRANTY: Consumer, who have purchased the product from a distributor in Europe, enjoy the relevant legal rights under the Code of Consumer Rights. Professional clients can benefit from the guarantee provided by the Civil Code.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para evitar dañar el producto, no lo use para pesar personas.
2. Utilícelo siempre con cuidado y evite golpes y caídas, ya que se trata de un instrumento de medición de alta precisión.
3. Este producto es de uso doméstico exclusivamente y no está destinado a uso profesional.
4. Si se produce algún fallo, compruebe las pilas y sustitúyalas si es necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo No.	B302014EG (ACF-05)
Pilas	2 x AAA
Unidad	oz/ml/lb' oz/g

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



1. LCD
2. Unidad principal
3. Pilas: AAA*2
4. Botón de cambio de unidad
5. Patas con almohadillas antideslizantes de silicona
6. Tapa del compartimento de las pilas
7. Botón de ENCENDIDO/APAGADO CERO/TARA

PRECAUCIONES ANTES DEL USO

1. Coloque el producto sobre una superficie limpia, dura y plana antes de utilizarlo.
2. El rango de medición de este producto es de hasta 5 kg.

INSTRUCCIONES DE USO

1.Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la báscula.
2.Coloque el objeto que desea pesar sobre la plataforma de la báscula.
3.Cambie de unidad mediante el botón de cambio de unidad «UNIT» (oz/ml/lb'oz/g).

Función TARA

1.Como se ha descrito anteriormente, coloque un recipiente sobre la plataforma.
2.Pulse el botón CERO/TARA, espere hasta que la pantalla LCD muestre «0», aparecerá el indicador «TARE».
3.Coloque el alimento que desea pesar en el recipiente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Icono	Problema	Soluciones
0_Ld	Sobrecarga	El peso del objeto de pesaje supera el rango de medición, retírelo inmediatamente para evitar daños en el producto.
	Cambio de pilas	Cuando se produzca, cambie las pilas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1.Después del uso, limpie la plataforma con un paño limpio.
2.Las piezas que hayan entrado en contacto con grasa, especias, vinagre y alimentos muy condimentados o coloreados deben limpiarse inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Guarde el producto en un lugar fresco y seco.

RECICLAJE



Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su aparato usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

GARANTÍA: Los consumidores que hayan adquirido el producto a un distribuidor en Europa gozan de los derechos legales pertinentes en virtud del Código de Derechos del Consumidor. Los clientes profesionales pueden beneficiarse de la garantía prevista por el Código Civil.


WAŻNE ZABEZPIECZENIA

1. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy używać go do ważenia ciała.
2. Zawsze używaj go ostrożnie, unikaj uderzeń i upuszczeń, ponieważ jest to bardzo precyzyjny przyrząd pomiarowy.
3. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
4. Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, sprawdź baterię i wymień ją w razie potrzeby.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr modelu	B302014EG（ACF-05）
Bateria	2 x AAA
Jednostki	oz/ml/lb'oz/g

WYGLĄD PRODUKTU



1. LCD
2. Jednostka główna
3. Bateria: AAA x 2
4. Przycisk zmiany jednostki
5. Silikonowe podkładki antypoślizgowe
6. Pokrywa baterii
7. Przycisk Z/T ON/OFF

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

1.Przed użyciem należy umieścić produkt na czystej, twardej i płaskiej powierzchni.
2.Zakres pomiarowy tego produktu wynosi do 5 kg.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.
2.Umieść obiekt, który chcesz zważyć, na platformie wagi.
3.Przełącz jednostki za pomocą przycisku zmiany jednostek („UNIT”) (oz/ml/lb'oz/g).

I. TARA

1.Jak opisano powyżej, umieść pojemnik na platformie.
2.Naciśnij przycisk Z/T, poczekaj, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się „0” i pojawi się wskaźnik „TARE” .
3.Włóż do pojemnika żywność, którą chcesz zważyć.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ikona	Problem	Rozwiązanie
0_Ld	Przeciążenie	Masa ważonego obiektu wykracza poza zakres pomiarowy, należy go natychmiast usunąć, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
	Niski poziom naładowania baterii	W takim przypadku należy wymienić baterie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1.Po użyciu należy wytrzeć platformę czystą szmatką.
2.Wszelkie części mające kontakt z tłuszczem, przyprawami, octem i intensywnie przyprawionymi/kolorowymi produktami spożywczymi należy natychmiast wyczyścić.

PRZECHOWYWANIE

1. Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

UTYLIZACJA



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

GWARANCJA: Konsumentom, którzy zakupili produkt od dystrybutora w Europie, przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające z Kodeksu Praw Konsumenta. Klienci profesjonalni mogą skorzystać z gwarancji przewidzianej w kodeksie cywilnym.


IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

1. Per evitare danni al prodotto, non utilizzarlo per pesare il corpo.
2. Utilizzare sempre con cura ed evitare urti e cadute poiché è uno strumento di misurazione altamente preciso.
3. Questo prodotto è solo per uso domestico e non è destinato all'uso professionale.
4. In caso di malfunzionamento, controllare la batteria e sostituirla se necessario.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello N°	B302014EG（ACF-05）
Batteria	2 x AAA
Unità di misura	oz/ml/lb’ oz/g

PANORAMICA DEL PRODOTTO



1.Schermo LCD
2.Unità principale
3.Batteria: AAA*2
4.Pulsante di cambio unità
5.Piedini in silicone antiscivolo
6.Coperchio della batteria
7.Pulsante Z/T ON/OFF

PRECAUZIONI PRIMA DELL’ USO

1.Posizionare il prodotto su una superficie pulita, dura e piana prima dell'uso.
2.Il range di misurazione di questo prodotto è fino a 5kg.

ISTRUZIONI PER L’ USO

1.Premere il pulsante ON/OFF per accendere il prodotto.
2.Posizionare l'oggetto che si desidera pesare sulla piattaforma della bilancia.
3.Cambiare le unità di misura con il pulsante di cambio unità ("UNIT") (oz/ml/lb’ oz/g).

I.TARA

1.Come descritto sopra, posizionare un contenitore sulla piattaforma.
2.Premere il pulsante Z/T, attendere che l'LCD mostri "0", apparirà l'indicatore "TARE".
3.Mettere il cibo che si desidera pesare nel contenitore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Icona	Problema	Soluzione
0_Ld	Sovraccarico	Il peso dell'oggetto da pesare supera il range di misurazione, rimuoverlo immediatamente per evitare danni al prodotto.
	Batteria scarica	Quando accade, sostituire le batterie con nuove.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1.Dopo l'uso, pulire la piattaforma con un panno pulito.
2.Qualsiasi parte a contatto con grassi, spezie, aceto e cibi fortemente stagionati/colorati deve essere pulita immediatamente.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

SMALTIMENTO



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono prendere questo prodotto per il riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

GARANZIA: Il consumatore, che ha acquistato il prodotto da un distributore in Europa, gode dei relativi diritti legali previsti dal Codice dei Diritti del Consumatore. I clienti professionali possono beneficiare della garanzia fornita dal Codice Civile.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, darf es nicht zum Wiegen des Körpers verwendet werden.
2. Gehen Sie immer vorsichtig mit dem Gerät um und vermeiden Sie Stöße und Stürze, da es sich um ein hochpräzises Messgerät handelt.
3. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt.
4. Wenn ein Fehler auftritt, überprüfen Sie die Batterie und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

TECHNISCHE DATEN

Modell Nr.	B302014EG（ACF-05）
Batterie	2 x AAA
Einheit	oz/ml/lb'oz/g

PRODUKTÜBERSICHT



1.LCD
2.Hauptgerät
3.Batterie: AAA*2
4.Taste für Einheitenwechsel
5.Anti-Rutsch-Pads aus Silikon
6.Batterieabdeckung
7.Z/T ON/OFF-Taste

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DEM GEBRAUCH

1.Legen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf eine saubere, harte und ebene Oberfläche.
2.Der Messbereich dieses Produkts beträgt bis zu 5 kg.

BETRIEBSANLEITUNG

1.Drücken Sie die Taste ON/OFF, um das Gerät einzuschalten.
2.Legen Sie den Gegenstand, den Sie wiegen wollen, auf die Waagenfläche.
3.Wechseln Sie die Einheit mit der Taste zum Ändern der Einheit („UNIT “) (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARA

1.Stellen Sie, wie oben beschrieben, einen Behälter auf die Plattform.
2.Drücken Sie die Taste Z/T und warten Sie, bis die LCD-Anzeige „0 “ anzeigt, dann erscheint die Anzeige „TARE “.
3.Geben Sie die Lebensmittel, die Sie wiegen wollen, in den Behälter.

FEHLERSUCHE

Symbol	Problem	Lösungen
0_Ld	Überlastung	Liegt das Gewicht des zu beschwerenden Objekts außerhalb des Messbereichs, entfernen Sie es sofort, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
	Schwache Batterie	Wenn dies der Fall ist, ersetzen Sie die Batterien.

REINIGUNG UND WARTUNG

1.Wischen Sie die Waage nach dem Gebrauch mit einem sauberen Tuch ab.
2.Alle Teile, die mit Fett, Gewürzen, Essig und stark gewürzten/gefärbten Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, sollten sofort gereinigt werden.

LAGERUNG

1. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

GEWÄHRLEISTUNG: Verbraucher, die das Produkt bei einem Händler in Europa gekauft haben, genießen die entsprechenden gesetzlichen Rechte nach dem Verbrauchergesetzbuch. Gewerbliche Kunden können von der im Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Garantie profitieren.


BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

1. Om beschadiging van het product te voorkomen, mag u het niet gebruiken voor lichaamsgewicht.
2. Bedien het altijd voorzichtig en voorkom stoten en laten vallen, want het is een zeer nauwkeurig meetinstrument.
3. Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet voor commercieel gebruik bestemd.
4. Als er een storing is opgetreden, controleer dan de batterij en vervang deze indien nodig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Modelnr.	B302014EG(ACF-05)
Batterij	2 x AAA
Unit	oz/ml/lb'oz/g

PRODUCTOVERZICHT



1.LCD
2.Hoofdeenheid
3.Batterij: AAA*2
4.Modus verander knop
5.Siliconen antislip pads
6.Batterijklepje
7.Z/T AAN/UIT-KNOP

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

1.Plaats het product voor gebruik op een schone, harde en vlakke ondergrond.
2.Het meetbereik van dit product is maximaal 5 kg.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1.Druk op de AAN/UIT-knop om het product in te schakelen.
2.Plaats het object dat u wilt wegen op het weegplateau.
3.Schakel tussen eenheden met de knop voor het wijzigen van de UNIT) (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARE

1.Plaats zoals hierboven beschreven een kom op het platform.
2.Druk op de Z/T-knop, wacht tot het LCD-scherm "0" weergeeft, de "TARE" -indicator verschijnt.
3.Doe het voedsel dat u wilt wegen in de kom.

PROBLEEMOPLOSSING

Icon	Probleem	Oplossingen
0_Ld	Overbelasting	Het gewicht van het weegobject ligt buiten het meetbereik, verwijder het onmiddellijk om schade aan het product te voorkomen.
	Batterij bijna leeg	Vervang met nieuwe batterijen wanneer dit zich voordoet.

REINIGING EN ONDERHOUD

1.Veeg het platform na gebruik schoon met een schone doek.
2.Alle onderdelen die in contact komen met vet, kruiden, azijn en sterk gekruid/gekleurd voedsel moeten onmiddellijk worden gereinigd.

OPSLAG

1. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.

VERWIJDERING

	Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het overige huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde manier te recyclen voor bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

GARANTIE: Consumenten die het product bij een distributeur in Europa hebben gekocht, kunnen gebruik maken van de relevante wettelijke rechten onder de Code voor Consumentenrechten. Professionele klanten kunnen profiteren van de garantie die het Burgerlijk Wetboek biedt.


MISES EN GARDE IMPORTANTES

1. Pour éviter d'endommager le produit, ne pas l'utiliser pour peser le corps.
2. Utilisez-le toujours avec précaution et évitez de le heurter ou de le faire tomber, car il s'agit d'un instrument de mesure très précis.
3. Ce produit est réservé à un usage domestique et n'est pas destiné à un usage professionnel.
4. En cas de panne, vérifiez les piles et remplacez-les si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle No.	B302014EG（ACF-05）
Piles	2 x AAA
Unité	oz/ml/lb’ oz/g

APERÇU DU PRODUIT



1.LCD
2.Unité principale
3.Piles: AAA*2
4.Bouton de changement d'unité
5.Coussinets antidérapants en silicone
6.Couvercle du compartiment à piles
7.Touche ON/OFF ZÉRO/TARE

PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

1. Placez le produit sur une surface propre, dure et plane avant de l'utiliser.
2. La plage de mesure de ce produit va jusqu'à 5 kg.

MODE D’ EMPLOI

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer la balance.
2. Placez l'objet à peser sur le plateau de la balance.
3. Changez d'unité en appuyant sur le bouton de changement d'unité « UNIT » (oz/mlb'oz/g).

Fonction TARE

1. Comme décrit ci-dessus, placez un récipient sur la plate-forme.
2. Appuyez sur le bouton ZÉRO/TARE, attendez que l'écran LCD affiche « 0 », l'indicateur « TARE » apparaît.
3. Mettez les aliments que vous souhaitez peser dans le récipient.

DÉPANNAGE

Icône	Problème	Solution
0_Ld	Surcharge	Le poids de l'objet à peser est supérieur à la plage de mesure, retirez-le immédiatement pour éviter d'endommager le produit.
	Piles faibles	Lorsque cela se produit, remplacez les piles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après utilisation, essuyez le plateau avec un chiffon propre.
2. Toutes les parties en contact avec de la graisse, des épices, du vinaigre ou des aliments fortement assaisonnés/colorés doivent être nettoyées immédiatement.

RANGEMENT

Rangez le produit dans un endroit frais et sec.

RECYCLAGE

	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

GARANTIE : Les consommateurs qui ont acheté le produit auprès d'un distributeur en Europe bénéficient des droits légaux prévus par le Code des droits des consommateurs. Les clients professionnels peuvent bénéficier de la garantie prévue par le Code Civil.


SALVAGUARDAS IMPORTANTES

1. Para evitar danos no produto, não o utilize para pesar o corpo.
2. Utilizar sempre o aparelho com cuidado e evitar choques e quedas, pois trata-se de um instrumento de medição de grande precisão.
3. Este produto é apenas para uso doméstico e não se destina a uso profissional.
4. Se ocorrer alguma avaria, verificar a pilha e substituí-la, se necessário.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo No.	B302014EG（ACF-05）
Bateria	2 x AAA
Unidade	oz/ml/lb’ oz/g

VISÃO GERAL DO PRODUTO



1. LCD
2. Unidade principal
3. Bateria: AAA*2
4. Botão de mudança de unidade
5. Almofadas antiderrapantes de silicone
6. Tampa da bateria
7. Botão Z/T LIGAR/DESLIGAR

PRECAUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

1. Colocar o produto numa superfície limpa, dura e plana antes de o utilizar.
2. A gama de medição deste produto é de até 5 kg.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Premir o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o produto.
2. Coloque o objeto que pretende pesar sobre a plataforma da balança.
3. Mudar as unidades através do botão de mudança de unidade ("UNIDADE") (oz/ml/lb'oz/g).

I. TAREFA

1. Como descrito acima, colocar um recipiente na plataforma.
2. Prima o botão Z/T, aguarde até o LCD mostrar "0" , o indicador "TARE" aparecerá.
3. Coloque os alimentos que pretende pesar no recipiente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ícone	Problema	Soluções
0_Ld	Sobrecarga	O peso do objeto de pesagem está fora do intervalo de medição, retire-o imediatamente para evitar danos no produto.
	Bateria baixa	Quando isso ocorrer, substitua as pilhas novas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Após a utilização, limpar a plataforma com um pano limpo.
2. Quaisquer peças que entrem em contacto com gordura, especiarias, vinagre e alimentos fortemente temperados/corados devem ser limpas imediatamente.

ARMAZENAMENTO

1. Armazenar o produto num local fresco e seco.

DISPOSÃO



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde o produto foi comprado. Este pode levar o produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

GARANTIA: Os consumidores que adquiriram o produto num distribuidor na Europa beneficiam dos direitos legais previstos no Código dos Direitos do Consumidor. Os clientes profissionais podem beneficiar da garantia prevista no Código Civil.


FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A termék károsodásának elkerülése érdekében ne használja személymérlegként a készüléket.
2. Mindig óvatosan kezelje, ügyeljen rá, hogy ne üsse meg és ne ejtse le, mivel a készülék nagyon pontos mérőeszköz.
3. A termék csak háztartási használatra szolgál, kereskedelmi használatra nem alkalmas.
4. Ha bármilyen hiba lép fel, ellenőrizze az elemeket, és cserélje ki, ha szükséges.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám	B302014EG (ACF-05)
Elem	2 db AAA
Mértékegységek	oz/ml/lb'oz/g

TERMÉKÁBRA



1.LCD-kijelző
2.Fő egység
3.Elem: 2 db AAA
4.Mértékegység-váltó gomb
5.Szilikon csúszásgátló lábak
6.Elemtartó rekesz fedele
7.Z/T Be-/kikapcsoló gomb

HASZNÁLAT ELŐTTI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1.A használathoz helyezze a terméket tiszta, kemény és sík felületre.
2.A termék legfeljebb 5kg mérésére alkalmas.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

1.A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
2.Helyezze a mérni kívánt tárgyat a mérleg platformra.
3.A mértékegységet a mértékegység-váltó („UNIT") gombbal állíthatja be (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARE

1.A fent leírtak szerint helyezzen egy tálat a mérlegre.
2.Nyomja meg a Z/T gombot, várjon, amíg az LCD „0" -t mutat, és megjelenik a „TARE" jelzőfény.
3.Helyezze a mérni kívánt élelmiszert a tálba.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ikon	Probléma	Megoldások
0_Ld	Túlterhelés	A mérni kívánt tárgy súlya meghaladja a mérési tartományt, azonnal távolítsa el, hogy elkerülje a termék károsodását.
	Az elem töltöttsége alacsony.	Amikor ezt e jelzést látja, helyezzen be új elemeket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1.Használat után törölje le a mérleg felületét tiszta ruhával.
2.A zsírral, fűszerekkel, ecettel és erősen fűszerezett/színes élelmiszerekkel érintkező részeket azonnal meg kell tisztítani.

TÁROLÁS

1. Hűvös, száraz helyen tárolja a készüléket.

HULLADÉKKEZELÉS



Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

JÓTÁLLÁS: Azok a fogyasztók, akik a terméket egy európai forgalmazótól vásárolták meg, a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított jogokkal rendelkeznek. A kereskedelmi ügyfelek a Polgári Törvénykönyvben foglalt garanciában részesülhetnek.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Aby ste výrobok nepoškodili, nepoužívajte ho na váženie tela.
2. Vždy s ním pracujte opatrne a vyhýbajte sa nárazom a pádom, pretože ide o veľmi presný merací prístroj.
3. Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti a nie je určený na profesionálne použitie.
4. Ak došlo k poruche, skontrolujte batériu a v prípade potreby ju vymeňte.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Č. modelu	B302014EG (ACF-05)
Batéria	2 x AAA
Jednotka	oz/ml/lb'oz/g

PREHĽAD VÝROBKU



1.LCD
2.Hlavná jednotka
3.Batéria: AAA * 2
4.Tlačidlo na zmenu jednotky
5.Silikónové protišmykové podložky
6.Kryt batérie
7.Tlačidlo Z/T ON/OFF
(Zapnutie/Vypnutie)

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED POUŽITÍM

1.Pred použitím umiestnite výrobok na čistý, tvrdý a rovný povrch.
2.Rozsah merania tohto výrobku je do 5 kg.

NÁVOD NA OBSLUHU

1.Stlačením tlačidla ON/OFF zapnite výrobok.
2.Umiestnite predmet, ktorý chcete zvážiť, na plošinu váhy.
3.Prepínajte jednotky tlačidlom zmeny jednotky („UNIT ") (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARA
1.Ako je opísané vyššie, umiestnite nádobu na plošinu.
2.Stlačte tlačidlo Z/T, na LCD displeji sa zobrazí „0 " a potom indikátor „TARE ".
3.Do nádoby vložte potraviny, ktoré chcete zvážiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ikona	Problém	Riešenia
0_Ld	Preťaženie	Ak je hmotnosť váženého predmetu mimo rozsahu merania, okamžite ho odstráňte, aby ste zabránili poškodeniu výrobku.
	Slabá batéria	Ak sa tak stane, vymeňte za nové batérie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1.Po použití utrite plošinu čistou handričkou.
2.Všetky časti, ktoré sa dostanú do kontaktu s tukom, korením, octom a silne ochutenými/farebnými potravinami, by sa mali okamžite vyčistiť.

SKLADOVANIE

1. Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste.

ZNEŠKODŇOVANIE



Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo možnému ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používaný prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

ZÁRUKA: Spotrebitelia, ktorí si výrobok zakúpili od distribútora v Európe, majú príslušné zákonné práva podľa kódexu práv spotrebiteľov. Profesionálni klienti môžu využiť záruku, ktorú poskytuje občiansky zákonník.


VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

1. För att undvika att produkten skadas, använd den inte som personvåg.
2. Använd den alltid försiktigt och undvik att stöta till eller tappa den, eftersom det är ett mycket exakt mätinstrument.
3. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk och inte för professionellt bruk.
4. Om något fel uppstår, kontrollera batteriet och byt ut det vid behov.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell nr.	B302014EG（ACF-05）
Batteri	2 x AAA
Enhet	oz/ml/lb'oz/g

PRODUKTÖVERSIKT



1.LCD
2.Huvudenhet
3.Batteri: AAA*2
4.Knapp för enhetsändring
5.Halkfria silikonkuddar
6.Batterilucka
7.Z/T (tara) ON/OFF-knapp (PÅ/AV)

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖRE ANVÄNDNING

1.Placera produkten på en ren, hård och plan yta före användning.
2.Mätområdet för denna produkt är upp till 5 kg.

BRUKSANVISNING

1.Tryck på ON/OFF-knappen (PÅ/AV) för att slå på produkten.
2.Placera föremålet som du vill väga på vågens plattform.
3.Byt enhet med knappen för enhetsändring "UNIT" (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARA

1.Placera en container på plattformen enligt beskrivningen ovan.
2.Tryck på Z/T-knappen och vänta tills LCD-skärmen visar "0", då visas "TARA"-indikatorn.
3.Lägg den mat du vill väga i behållaren.

FELSÖKNING

Ikon	Problem	Lösningar
0_Ld	Överbelastning	Om vikten på det viktbärande föremålet ligger utanför mätområdet, ta bort det omedelbart för att undvika att produkten skadas.
	Låg batterinivå	När det inträffar, byt ut batterierna.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

1.Torka av plattformen med en ren trasa efter användning.
2.Alla delar som kommit i kontakt med fett, kryddor, vinäger och starkt kryddade/färgade livsmedel ska rengöras omedelbart.

FÖRVARING

1. Förvara produkten på en sval och torr plats.

AVYTTRING

	Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

GARANTI: Konsumenter som har köpt produkten från en distributör i Europa åtnjuter de relevanta lagliga rättigheterna enligt lagen om konsumenträttigheter. Professionella kunder kan dra nytta av den garanti som föreskrivs i civillagen.


DŮLEŽITÁ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

1. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte jej jako osobní váhu.
2. Vždy s ním pracujte opatrně a vyvarujte se nárazů a pádů, protože se jedná o velmi přesný měřicí přístroj.
3. Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti a není určen pro profesionální použití.
4. Pokud došlo k poruše, zkontrolujte baterii a v případě potřeby ji vyměňte.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model č.	B302014EG（ACF-05）
Baterie	2 x AAA
Jednotka	oz/ml/lb′ oz/g

PŘEHLED VÝROBKU



1.LCD
2.Hlavní jednotka
3.Baterie: 2 * AAA
4.Tlačítko pro změnu jednotky
5.Silikonové protiskluzové podložky
6.Kryt baterie
7.Tlačítko ON/OFF

OPATŘENÍ PŘED POUŽITÍM

1.Před použitím položte výrobek na čistý, tvrdý a rovný povrch.
2.Rozsah měření tohoto výrobku je až 5 kg.

NÁVOD K OBSLUZE

1.Stisknutím tlačítka ON/OFF výrobek zapnete.
2.Umístěte na desku váhy předmět, který chcete zvážit.
3.Tlačítkem pro změnu jednotky ("UNIT") přepínáte jednotky (oz/ml/lb'oz/g).

I.TÁRA

1.Jak je popsáno výše, položte nádobu na desku váhy.
2.Stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se na LCD nezobrazí "0", objeví se indikátor "TARE".
3.Do nádoby vložte potraviny, které chcete zvážit.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Ikona	Problém	Řešení
0_Ld	Přetížení	Hmotnost váženého předmětu je mimo rozsah měření. Předmět ihned sundejte z váhy, aby nedošlo k jejímu poškození.
	Vybitá baterie	V tomto případě vyměňte baterie za nové.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1.Po použití otřete desku čistým hadříkem.
2.Všechny části, které přišly do styku s tukem, kořením, octem a silně ochucenými/barevnými potravinami, je třeba okamžitě vyčistit.

SKLADOVÁNÍ

1. Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.

LIKVIDACE



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

ZÁRUKA: Spotřebitelé, kteří zakoupili výrobek od distributora v Evropě, mají příslušná práva podle Kodexu práv spotřebitelů. Profesionální zákazníci mohou využít záruky stanovené občanským zákoníkem.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Για να αποφύγετε βλάβες στο προϊόν, μην το χρησιμοποιείτε ως ζυγαριά σώματος.
2. Να το χειρίζεστε πάντα προσεκτικά και να αποφεύγετε να το χτυπάτε και να το ρίχνετε, καθώς πρόκειται για ένα όργανο μέτρησης υψηλής ακρίβειας.
3. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
4. Εάν παρουσιαστεί κάποια βλάβη, ελέγξτε την μπαταρία και αντικαταστήστε την εάν είναι απαραίτητο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο αριθ.	B302014EG (ACF-05)
Μπαταρία	2 x AAA
Μονάδα μέτρησης	oz/ml/lb'oz/g

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1.LCD
2.Κύρια μονάδα
3.Μπαταρία: AAA x 2
4.Κουμπί αλλαγής μονάδας μέτρησης
5.Αντιολισθητικά πατάκια σιλικόνης
6.Κάλυμμα μπαταρίας
7.Κουμπί Z/T ON/OFF

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΉΣΗ

1.Τοποθετήστε το προϊόν σε μια καθαρή, σκληρή και επίπεδη επιφάνεια πριν από τη χρήση.
2.Το εύρος μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι έως 5 kg.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
2.Τοποθετήστε το αντικείμενο που θέλετε να ζυγίσετε στην πλατφόρμα της ζυγαριάς.
3.Εναλλάξτε τη μονάδα μέτρησης με το κουμπί αλλαγής μονάδας («UNIT») (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARE (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ)

1.Όπως περιγράφεται παραπάνω, τοποθετήστε ένα δοχείο πάνω στην πλατφόρμα.
2.Πατήστε το κουμπί Z/T, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη «0», θα εμφανιστεί η ένδειξη «TARE».
3.Βάλτε το τρόφιμο που θέλετε να ζυγίσετε στο δοχείο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

εικόνισμα	Πρόβλημα	Λύσεις
0_Ld	Υπερφόρτωση	Το βάρος του αντικειμένου ζύγισης υπερβαίνει το εύρος μέτρησης της ζυγαριάς. Αφαιρέστε το αμέσως για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.
	Χαμηλή μπαταρία	Όταν συμβεί αυτό, αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1.Μετά τη χρήση, σκουπίστε την πλατφόρμα με καθαρό πανί.
2.Κάθε σημείο που έρχεται σε επαφή με λίπος, μπαχαρικά, ξύδι και έντονα καρυκευμένα/χρωματισμένα τρόφιμα πρέπει να καθαρίζεται αμέσως.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

	Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο καταναλωτής ο οποίος έχει αγοράσει το προϊόν από διανομέα στην Ευρώπη απολαμβάνει τα σχετικά νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαιωμάτων Καταναλωτή. Οι επαγγελματίες πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από την εγγύηση που παρέχει ο Αστικός Κώδικας.


GARANȚII IMPORTANTE

1. Pentru a evita deteriorarea produsului, nu îl utilizați pentru cântărirea corpului.
2. Utilizați-l întotdeauna cu atenție și evitați să îl loviți sau să îl scăpați, deoarece este un instrument de măsurare extrem de precis.
3. Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic și nu este destinat utilizării profesionale.
4. Dacă a apărut vreo defecțiune, verificați bateria și înlocuiți-o dacă este necesar.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model Nr.	B302014EG (ACF-05)
Baterie	2 x AAA
Unitate	oz/ml/lb'oz/g

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI



1.LCD
2.Unitatea principală
3.Baterie: AAA*2
4.Butonul de schimbare a unității
5.Plăcuțe anti-alunecare din silicon
6.Capacul bateriei
7.Butonul Z/T ON/OFF

PRECAUȚII ÎNAINTE DE UTILIZARE

1.Așezați produsul pe o suprafață curată, tare și plană înainte de utilizare.
2.Intervalul de măsurare al acestui produs este de până la 5 kg.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1.Apăsați butonul ON/OFF pentru a porni produsul.
2.Așezați obiectul pe care doriți să îl cântăriți pe platforma cântarului.
3.Comutați unitățile prin butonul de schimbare a unității ("UNIT") (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARE

1.După cum s-a descris mai sus, plasați un recipient pe platformă.
2.Apăsați butonul Z/T, așteptați până când LCD afișează "0", indicatorul "TARE" va apărea.
3.Puneți alimentele pe care doriți să le cântăriți în recipient.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Pictograma	Problema	Soluții
0_Ld	Supraîncărcare	Greutatea obiectului de cântărire depășește intervalul de măsurare, îndepărtați-l imediat pentru a evita deteriorarea produsului.
	Baterie descărcată	Când apare, înlocuiți bateriile noi.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1.După utilizare, ștergeți platforma cu o cârpă curată.
2.Orice parte care intră în contact cu grăsime, condimente, oțet și alimente puternic condimentate/colorate trebuie curățată imediat.

DEPOZITARE

1. Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat.

ELIMINARE

	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

GARANȚIE: Consumatorii, care au achiziționat produsul de la un distribuitor din Europa, se bucură de drepturile legale relevante în temeiul Codului drepturilor consumatorilor. Clienții profesioniști pot beneficia de garanția prevăzută de Codul civil.


VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Brug den ikke som badevægt for at undgå at beskadige produktet.
2. Brug den altid forsigtigt, og undgå at støde til eller tabe den, da det er et meget præcist måleinstrument.
3. Dette produkt er kun til husholdningsbrug og er ikke beregnet til professionel brug.
4. Hvis der opstår fejl, skal du kontrollere batteriet og udskifte det, hvis det er nødvendigt.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model nr.	B302014EG（ACF-05）
Batteri	2 x AAA
Enhed	oz/ml/lb’ oz/g

PRODUKTOVERSIGT



1.LCD
2.Hovedenhed
3.Batteri: AAA*2
4.Knap til ændring af enhed
5.Skridsikre fødder af silikone
6.Batteridæksel
7.Z/T ON/OFF-knap

FORHOLDSREGLER FØR BRUG

1.Anbring produktet på en ren, hård og flad overflade før brug.
2.Måleområdet for dette produkt er op til 5 kg.

BETJENINGSVEJLEDNING

1.Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde for produktet.
2.Anbring den genstand, som du gerne vil veje, på vægtens platform.
3.Skift enhed med knappen til ændring af enhed ("UNIT") (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARE

1.Som beskrevet ovenfor skal du anbringe en beholder på platformen.
2.Tryk på Z/T-knappen, vent til LCD-skærmen viser "0", så vises "TARE"-indikatoren.
3.Læg den mad, som du gerne vil veje, i beholderen.

FEJLFINDING

Ikon	Problem	Løsninger
0_Ld	Overbelastning	Vægten af vægtobjektet er uden for måleområdet, fjern det straks for at undgå at beskadige produktet.
	Lavt batteriniveau	Når det sker, skal du udskifte batterierne.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1.Tør platformen af med en ren klud efter brug.
2.Alle dele, der kommer i kontakt med fedt, krydderier, eddike og stærkt krydrede/farvede fødevarer, skal rengøres med det samme.

OPBEVARING

1. Opbevar produktet køligt og tørt.

BORTSKAFFELSE

	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genbruge det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. Hvis du gerne vil returnere din brugte enhed, skal du bruge returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt med til miljøsikker genbrug.

GARANTI: Forbrugere, der har købt produktet fra en forhandler i Europa, kan påberåbe sig de relevante juridiske rettigheder i henhold til kodeksen for forbrugerrettigheder. Professionelle kunder kan påberåbe sig den garanti, der er vedtaget i den relevante civilretlige lovgivning.


VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

1. For å unngå at produktet blir skadet, må det ikke brukes til kroppsveiing.
2. Bruk den alltid forsiktig, og unngå å støte eller miste den, da det er et svært presist måleinstrument.
3. Dette produktet er kun beregnet for husholdningsbruk og ikke for profesjonell bruk.
4. Hvis det oppstår feil, må du kontrollere batteriet og skifte det ut om nødvendig.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modellnr.	B302014EG（ACF-05）
Batteri	2 x AAA
Enhet	oz/ml/lb’ oz/g

PRODUKTOVERSIKT



1.LCD
2.Hovedenhet
3.Batteri: AAA*2
4.Knapp for endring av enhet
5.Sklisikre silikonputer
6.Batterideksel
7.Z/T PÅ/AV-knapp

FORHOLDSREGLER FØR BRUK

1.Plasser produktet på et rent, hardt og flatt underlag før bruk.
2.Måleområdet for dette produktet er opp til 5 kg.

BRUKSANVISNING

1.Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på produktet.
2.Plasser gjenstanden du ønsker å veie på vektplattformen.
3.Bytt enhet ved hjelp av enhetsendringsknappen ("UNIT") (oz/ml/lb'oz/g).

I.TARERE

1.Plasser en beholder på plattformen som beskrevet ovenfor.
2.Trykk på Z/T-knappen, vent til LCD-skjermen viser "0", og "TARE"-indikatoren vises.
3.Legg maten du vil veie i beholderen.

FEILSØKING

Hopвeriиa	Problem	Løsninger
0_Ld	Overbelastning	Hvis vekten på vektobjektet er utenfor måleområdet, må du fjerne det umiddelbart for å unngå skade på produktet.
	Lavt batterinivå	Når det skjer, må du bytte ut batteriene.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

1.Tørk av plattformen med en ren klut etter bruk.
2.Alle deler som kommer i kontakt med fett, krydder, eddik og sterkt krydret/farget mat, bør rengjøres umiddelbart.

OPPBEVARING

1. Oppbevar produktet på et kjølig og tørt sted.

AVHENDING

	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må du resirkulere det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten kan du bruke retur- og innsamlingssystemene eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot produktet for miljømessig trygg resirkulering.

GARANTI: Forbrukere som har kjøpt produktet fra en distributør i Europa, har de relevante juridiske rettighetene i henhold til forbrukerrettighetsloven. Næringsdrivende kunder kan dra nytte av garantien som er gitt av kjøpsloven.

AIGOITALIA SRL
VIA QUINTINO SELLA 7, 20900 MONZA (MB)
P.IVA:11451750969

22
PAP

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
SERVICE_EU@AIGOSTAR.COM
MADE IN CHINA

Al Azul
Envase Cartón