

AIGOSTAR

EN LED CABINET LIGHT

PRODUCT IMAGE



PRODUCT SIZE CHART



PRODUCT ACCESSORIES

1 cabinet light, 2 pieces of Velcro, 2 screws.


SPECIFICATIONS


	Push-button switch model
Model No.	CL-CGG-A
Power(W)	1.5W
LED Type	2835
LED Qty (PCS)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Luminous flux (lm)	85lm
CRI(Ra)	>80
Battery	3* AA batteries
Product color	White
Shell material	ABS+PC
Operation Temperature	-20℃ ~ 45℃
Storage Temperature	-25℃~+45℃
Product size	L280*W44.5*H22mm

OPERATION INSTRUCTION

After installing three AA batteries, the push-button switch can be used to turn the light on and off. Pressing the button once will turn on the light, and pressing it again will turn off the light. The toggle switch can be used to switch between three brightness levels: 20%, 50%, and 100%. The brightness of the light changes with each toggle of the switch.


INSTALLATION DIAGRAM






INSTALLATION

1.Adhesive type
① Clean the surface to be installed with a cloth (as shown in Figure A).
② Peel off the centrifugal paper on the back of the Velcro A part in the accessory package. Stick it in the designated position (as shown in Figure B).
③ Stick the Velcro B part of the product on the Velcro A part (as shown in Figure C).
④ Firmly stick the product on the installation surface (as shown in Figure D). To replace the battery, simply peel off the Velcro of the product.



2.Suspension type
① Twist two screws at the designated position, with a distance of 95mm between the two holes. The screw head protrudes 5mm from the plane (as shown in Figure A).
② Hang the product on the screws (as shown in Figure B).



CAUTIONS

1.AVOID INSTALLING ABOVE HEAT SOURCES, IN AREAS WITH DIRECT SUNLIGHT, SIGNIFICANT AIRFLOW, OR TEMPERATURE CHANGES.
2.AVOID EXPOSING THE PRODUCT TO OUTDOOR ENVIRONMENTS OR DIRECT RAIN.
3.DO NOT USE SHARP OR ROUGH OBJECTS TO COLLIDE WITH THE SENSING LENS.
4.IF THE BRIGHTNESS OF THE CABINET LIGHT SIGNIFICANTLY DECREASES, PLEASE REPLACE THE BATTERY IN A TIMELY MANNER. IF THE LAMP IS NOT USED FOR A LONG TIME, PLEASE REMOVE THE BATTERY IN A TIMELY MANNER.

DISPOSAL
Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ES LUZ LED PARA ARMARIOS

IMAGEN DEL PRODUCTO





GRÁFICO DEL TAMAÑO DEL PRODUCTO



ACCESORIOS DEL PRODUCTO

1 luz para armarios, 2 piezas de velcro, 2 tornillos


ESPECIFICACIONES


	Modelo con interruptor de botón
Número de modelo	CL-CGG-A
Potencia (W)	1,5 W
Tipo de LED	2835
Cantidad de LED (UDS.)	8
TCC (K)	3000 K / 6500 K
Flujo luminoso (lm)	85 lm
IRC (Ra)	> 80
Batería	3 pilas AA
Color del producto	Blanco
Material de la cubierta	ABS + PC
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C~+45 °C
Tamaño del producto	280 x 44,5 x 22 mm

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Después de colocar las tres pilas AA, puede pulsar el interruptor de botón para encender y apagar la luz. Pulsando el botón una vez se encenderá la luz y pulsándolo de nuevo se apagará. El alternador permite alternar entre tres niveles de brillo: 20 %, 50 % y 100 %. El brillo de la luz cambiará cada vez que pulse el interruptor.


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN






INSTALACIÓN

1. Mediante adhesivo
① Limpie con un paño la superficie donde quiera instalar el producto (como se muestra en la figura A).
② Despegue el papel de la parte posterior de la pieza de Velcro A del paquete de accesorios. Péguela en la posición indicada (como se muestra en la Figura B).
③ Pegue la parte de Velcro B del producto en la parte de Velcro A (como se muestra en la Figura C).
④ Pegue el producto en la superficie ya limpia (como se muestra en la Figura D). Para sustituir las pilas, simplemente despegue el Velcro del producto.



2.Mediante tornillos
① Rosque dos tornillos en la posición elegida, con una distancia de 95 mm entre ambos orificios. El cabezal de los tornillos sobresaldrá 5 mm (como se muestra en la Figura A).
② Cuelgue el producto en los tornillos (como se muestra en la figura B).



PRECAUCIONES


1.EVITE INSTALAR EL PRODUCTO ENCIMA DE FUENTES DE CALOR, EN ZONAS DONDE DÉ LA LUZ SOLAR DIRECTA, HAYA CORRIENTES DE AIRE O CAMBIOS DE TEMPERATURA IMPORTANTES.
2.EVITE DEJAR EL PRODUCTO EN EXTERIORES O ZONAS CON LLUVIA.
3.NO UTILICE OBJETOS AFILADOS NI RUGOSOS QUE PUEDAN CHOCAR CON EL SENSOR.
4.SI EL BRILLO DE LA LUZ PARA ARMARIO DISMINUYE SIGNIFICATIVAMENTE, SUSTITUYA LAS PILAS. SI LA LÁMPARA NO SE UTILIZA DURANTE MUCHO TIEMPO, RETIRE LAS PILAS.

REICLAJE
Eliminación correcta de este producto


Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

PL OŚWIETLENIE DO SZAFKI LED

OBRAZ PRODUKTU



SCHEMAT WYMIARÓW PRODUKTU



ELEMENTY PRODUKTU

1 lampka do szafki, 2 rzepy, 2 śruby.


SPECYFIKACJA


	Model z przełącznikiem przyciskowym
Nr modelu	CL-CGG-A
Moc (W)	1,5 W
Typ LED	2835
Ilość diod LED (szt.)	8
CCT (K)	3000 K/6500 K
Strumień świetlny (lm)	85 lm
CRI (Ra)	> 80
Bateria	3 baterie AA
Kolor produktu	Biały
Materiał powłoki	ABS+PC
Temperatura pracy	-20℃ ~ 45℃
Temperatura przechowywania	-25℃~+45℃
Wymiary produktu	280 x 44,5 x 22 mm (dł. / sz. / wys.)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po zainstalowaniu trzech baterii AA przełącznik przyciskowy może być używany do włączania i wyłączania światła. Jednokrotne naciśnięcie przycisku włącza światło, a ponowne naciśnięcie wyłącza światło. Przełącznik może być używany do przełączania między trzema poziomami jasności: 20%, 50% i 100%. Jasność światła zmienia się z każdym przełączeniem przełącznika.


SCHEMAT INSTALACJI





INSTALACJA

1.Przyklejenie
① Oczyść powierzchnię przeznaczoną do montażu za pomocą szmatki (jak pokazano na rysunku A).
② Odklej folię ochronną z tyłu rzepu A z opakowania z akcesoriami. Przyklej w wyznaczonym miejscu (jak pokazano na rysunku B).
③ Przyklej rzep B do rzepu A (jak pokazano na rysunku C).
④ Mocno przyklej produkt do powierzchni montażowej (jak pokazano na rysunku D). Aby wymienić baterię, wystarczy odkleić rzepy.



2.Zawieszenie
① Wkręć dwie śruby w wyznaczonym miejscu, zachowując odległość 95 mm między dwoma otworami. Łeb śruby ma wystawać 5 mm ponad powierzchnię (jak pokazano na rysunku A).
② Zawieś produkt na śrubach (jak pokazano na rysunku B).



OSTRZEŻENIA


1.UNIKAĆ INSTALACJI NAD ŹRÓDŁAMI CIEPŁA, W MIEJSCACH NARAŻONYCH NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH, ZNACZNY PRZEPŁYW POWIETRZA LUB ZMIANY TEMPERATURY.
2.NALEŻY UNIKAĆ WYSTAWIANIA PRODUKTU NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB BEZPOŚREDNIEGO DESZCZU.
3.NIE UŻYWAJ OSTRYCH LUB SZORSTKICH PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ ZNISZCZYĆ SOCZEWKĘ CZUJNIKA.
4.JEŚLI JASNOŚĆ OŚWIETLENIA SZAFKI ZNACZNIE SPADNIE, NALEŻY WYMIENIĆ BATERIĘ. JEŚLI LAMPA NIE JEST UŻYWANA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, NALEŻY WYJĄĆ Z NIEJ BATERIĘ.

UTYLIZACJA
Prawidłowa utylizacja tego produktu


To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

IT LUCE LED PER ARMADI

IMMAGINE DEL PRODOTTO



SCHEMA DELLE DIMENSIONI DEL PRODOTTO



ACCESSORI DEL PRODOTTO

1 luce per armadi, 2 pezzi di velcro, 2 viti.


SPECIFICHE


	Modello con interruttore a pulsante
Modello N°	CL-CGG-A
Potenza (W)	1.5W
Tipo LED	2835
Quantità LED (PZ)	8
Temperatura di colore (K)	3000K/6500K
Flusso luminoso (lm)	85lm
CRI(Ra)	>80
Batteria	3* AA batterie
Colore del prodotto	Bianco
Materiale esterno	ABS+PC
Temperatura di funzionamento	-20℃ ~ 45℃
Temperatura di conservazione	-25℃~+45℃
Dimensioni del prodotto	L280*W44.5*H22mm

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver installato tre batterie AA, utilizzare l'interruttore a pulsante per accendere e spegnere la luce. Premendo il pulsante una volta si accenderà la luce, premendolo nuovamente si spegnerà la luce. Inoltre, l'interruttore a levetta può essere utilizzato per regolare tre livelli di luminosità: 20%, 50% e 100%. La luminosità della luce cambia ad ogni commutazione dell'interruttore.


SCHEMA DI INSTALLAZIONE





INSTALLAZIONE

1.Con adesivo
① Pulire la superficie di installazione con un panno (come mostrato nella Figura A).
② Rimuovere la pellicola protettiva sul retro della parte in Velcro A inclusa negli accessori. Posizionarla nella posizione designata (come mostrato nella Figura B).
③ Collegare la parte in Velcro B del prodotto alla parte in Velcro A (come mostrato nella Figura C).
④ Applicare saldamente il prodotto sulla superficie di installazione (come mostrato nella Figura D). Per sostituire la batteria, basta staccare il Velcro del prodotto.



2.A sospensione
① Posizionare due viti nella posizione designata, con una distanza di 95 mm tra i due fori. La testa delle viti dovrebbe sporgere di 5 mm dal piano (come mostrato nella Figura A).
② Appendere il prodotto alle viti (come mostrato nella Figura B).



AVVERTENZE


1. EVITARE L'INSTALLAZIONE SOPRA FONTI DI CALORE, IN AREE ESPOSTE ALLA LUCE SOLARE DIRETTA, CON UN FLUSSO D'ARIA SIGNIFICATIVO O CON SBALZI DI TEMPERATURA.
2. EVITARE DI ESPORRE IL PRODOTTO AD AMBIENTI ESTERNI O ALLA PIOGGIA DIRETTA.
3. NON UTILIZZARE OGGETTI APPUNTITI O RUVIDI PER EVITARE COLLISIONI CON LA LENTE DI RILEVAMENTO.
4. SE LA LUMINOSITÀ DELLA LUCE DELL'ARMADIO DIMINUISCE SIGNIFICATIVAMENTE, SOSTITUIRE TEMPESTIVAMENTE LA BATTERIA. SE LA LAMPADA NON VIENE UTILIZZATA PER UN LUNGO PERIODO, RIMUOVERE LA BATTERIA.

SMALTIMENTO
Corretto smaltimento di questo prodotto


Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di restituzione e raccolta o contatta il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo può prendere il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

DE LED-SCHRANKLEUCHTE

PRODUKTBILD



PRODUKT-GRÖßENTABELLE



PRODUKT-ZUBEHÖR

1 Schrankleuchte, 2 Stück Klettverschluss, 2 Schrauben.


SPEZIFIKATIONEN


	Druckknopfschalter-Modell
Modell Nr.	CL-CGG-A
Leistung(W)	1.5W
LED-Typ	2835
LED-Anzahl (PCS)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Lichtstrom (lm)	85lm
CRI(Ra)	>80
Batterie	3* AA-Batterien
Produktfarbe	Weiß
Material der Schale	ABS+PC
Betriebstemperatur	-20℃ ~ 45℃
Lagertemperatur	-25℃~+45℃
Größe des Produkts	L280*B44,5*H22mm

BETRIEBSANLEITUNG

Nach dem Einlegen von drei AA-Batterien kann das Licht mit dem Druckknopfschalter ein- und ausgeschaltet werden. Einmaliges Drücken schaltet das Licht ein, erneutes Drücken schaltet es wieder aus. Mit dem Kippschalter kann zwischen drei Helligkeitsstufen umgeschaltet werden: 20%, 50% und 100%. Die Helligkeit des Lichts ändert sich mit jedem Umschalten des Schalters.


INSTALLATIONSPLAN






EINRICHTUNG

1.Klebstofftyp
① Reinigen Sie die zu montierende Fläche mit einem Tuch (wie in Abbildung A dargestellt).
② Ziehen Sie das Schleuderpapier auf der Rückseite des Klettverschlusses A aus dem Zubehörpaket ab. Kleben Sie es an die vorgesehene Stelle (wie in Abbildung B dargestellt).
③ Kleben Sie den Klettverschluss B des Produkts auf den Klettverschluss A (wie in Abbildung C dargestellt).
④ Kleben Sie das Produkt fest auf die Installationsfläche (wie in Abbildung D dargestellt). Um die Batterie zu ersetzen, ziehen Sie einfach den Klettverschluss des Produkts ab.



2.Art der Aufhängung
① Drehen Sie zwei Schrauben an der vorgesehenen Stelle mit einem Abstand von 95 mm zwischen den beiden Löchern ein. Der Schraubenkopf ragt 5mm aus der Ebene heraus (wie in Abbildung A dargestellt).
② Hängen Sie das Produkt an den Schrauben auf (wie in Abbildung B dargestellt).



VORSICHTSMAßNAHMEN


1.VERMEIDEN SIE DIE INSTALLATION ÜBER WÄRMEQUELLEN, IN BEREICHEN MIT DIREKTER SONNENEINSTRAHLUNG, STARKEM LUFTSTROM ODER TEMPERATURSCHWANKUNGEN.
2.VERMEIDEN SIE ES, DAS PRODUKT IM FREIEN ODER DIREKTEM REGEN AUSZUSETZEN.
3.VERWENDEN SIE KEINE SCHARFEN ODER RAUEN GEGENSTÄNDE, DIE MIT DER SENSORLINSE KOLLIDIEREN KÖNNTEN.
4.WENN DIE HELLIGKEIT DER SCHRANKLEUCHTE DEUTLICH NACHLÄSST, TAUSCHEN SIE BITTE RECHTZEITIG DIE BATTERIE AUS. WENN DIE LAMPE LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT WIRD, NEHMEN SIE BITTE DIE BATTERIE RECHTZEITIG HERAUS.

ENTSORGUNG
Korrekte Entsorgung dieses Produkts


Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

NL LED KASTVERLICHTING

PRODUCTAFBEELDING



PRODUCTAFMETINGEN



PRODUCTACCESSOIRES

1 kastlamp, 2 stuks klittenband, 2 schroeven.


SPECIFICATIES


	Drukknopschakelaar model
Modelnr.	CL-CGG-A
Vermogen (W)	1.5W
LED-type	2835
Aantal LED (St)	8
CCT(K)	3000K/6500K
Lichtstroom (Lm)	85LM
CRI (Ra)	>80
Batterij	3* AA batterijen
Productkleur	Wit
Behuizingsmateriaal	ABS+PC
Bedieningstemperatuur	-20℃ ~ 45℃
Opslagtemperatuur	-25℃~+45℃
Productgrootte	L280*B44,5*H22mm

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Na het installeren van drie AA-batterijen kan de drukknopschakelaar worden gebruikt om het licht in en uit te schakelen. Als u eenmaal op de knop drukt, gaat het licht aan en als u nogmaals op de knop drukt, gaat het licht uit. De tuimelschakelaar kan worden gebruikt om te schakelen tussen drie helderheidsniveaus: 20%, 50% en 100%. De helderheid van het licht verandert met elke omschakeling van de schakelaar.


INSTALLATIESCHEMA






INSTALLATIE

1.Vastkleven
① Reinig het te installeren oppervlak met een doek (zoals weergegeven in afbeelding A).
② Verwijder het papier aan de achterkant van het velcro A-deel in de accessoireverpakking. Plak deze op de aangewezen positie (zoals weergegeven in afbeelding B).
③ Plak het klittenband B-deel van het product op het klittenband A-deel (zoals weergegeven in afbeelding C).
④ Plak het product stevig op het installatie-oppervlak (zoals weergegeven in afbeelding D). Om de batterij te vervangen, verwijdert u gewoon het klittenband van het product.



2.Ophangen
① Draai twee schroeven op de aangewezen positie, met een afstand van 95 mm tussen de twee gaten. De schroefkop steekt 5 mm uit het vlak (zoals weergegeven in afbeelding A).
② Hang het product aan de schroeven (zoals weergegeven in afbeelding B).



WAARSCHUWINGEN


1.VERMIJD INSTALLATIE BOVEN WARMTEBRONNEN, IN GEBIEDEN MET DIRECT ZONLICHT, AANZIENLIJKE LUCHTSTROOM OF TEMPERATUURSCHOMMELINGEN.
2.VERMIJD BLOOTSTELLING VAN HET PRODUCT AAN BUITENOMGEVINGEN OF DIRECTE REGEN.
3.GEBRUIK GEEN SCHERPE OF RUWE VOORWERPEN DIE DE SENSORLENS ZOUDEN KUNNEN BESCHADIGEN.
4.ALS DE HELDERHEID VAN DE KASTVERLICHTING AANZIENLIJK AFNEEMT, VERVANG DAN DE BATTERIJ TIJDIG. ALS DE LAMP LANGE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT, VERWIJDER DAN DE BATTERIJ TIJDIG.

VERWIJDERING
Correcte verwijdering van dit product


Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het product op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gelieve gebruik te maken van retour- en ophaalsystemen, indien u uw gebruikte apparaat wilt retourneren. Of neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

FR LUMIÈRE D'ARMOIRE À LED

IMAGE DU PRODUIT



DIMENSIONS



CONTENU DU COLIS

1 lampe d'armoire, 2 morceaux de Velcro, 2 vis.


CARACTÉRISTIQUES


	Modèle avec interrupteur à bouton-poussoir
Numéro de modèle	CL-CGG-A
Puissance (W)	1.5W
Type de LED	2835
Quantité de LED (unités)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Flux lumineux (lm)	85lm
IRC (Ra)	>80
Batterie	3 piles AA
Couleur du produit	Blanc
Matériau de la coque	ABS+PC
Température de fonctionnement	-20℃ ~ 45℃
Température de stockage	-25℃~+45℃
Taille du produit	280*44.5*22mm

FONCTIONNEMENT

Après avoir installé trois piles AA, l'interrupteur à bouton-poussoir peut être utilisé pour allumer et éteindre la lumière. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lumière et appuyez à nouveau pour l'éteindre. L'interrupteur à bascule peut être utilisé pour basculer entre trois niveaux de luminosité : 20 %, 50 % et 100 %. La luminosité de la lumière change à chaque bascule de l'interrupteur.

SCHÉMA D'INSTALLATION





INSTALLATION

1.Par adhésif
①Nettoyez la surface d'installation avec un chiffon (figure A).
②Décollez le papier au dos de la partie Velcro A du paquet d'accessoires. Collez-le dans la position désignée (figure B).
③Collez la partie Velcro B du produit sur la partie Velcro A (figure C).
④Collez fermement le produit sur la surface d'installation (figure D). Pour remplacer les piles, décollez simplement le produit grâce au Velcro.

2.Par suspension
①Vissez deux vis à la position souhaitée, avec une distance de 95 mm entre les deux trous. La tête des vis doit dépasser de 5 mm du plan (figure A).
②Accrochez le produit aux vis (figure B).

PRÉCAUTIONS

1. ÉVITEZ D'INSTALLER LE PRODUIT AU-DESSUS DE SOURCES DE CHALEUR, DANS DES ZONES EXPOSÉES À LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, À UN FLUX D'AIR IMPORTANT OU À DES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE.
2. ÉVITEZ D'EXPOSER LE PRODUIT AUX ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS OU À LA PLUIE DIRECTE.
3. NE LAISSEZ PAS D'OBJETS POINTUS OU RUGUEUX TOUCHER LA LENTILLE DE DÉTECTION.
4. SI LA LUMINOSITÉ DIMINUE CONSIDÉRABLEMENT, VEUILLEZ REMPLACER LES PILES. SI LA LAMPE N'EST PAS UTILISÉE PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE, RETIREZ LES PILES.

RECYCLAGE
Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

PT LUZ DO GABINETE LED

IMAGEM DO PRODUTO

GRÁFICO DE TAMANHO DO PRODUTO

ACESSÓRIOS DE PRODUTOS

1 luz do gabinete, 2 pedaços de velcro, 2 parafusos.

ESPECIFICAÇÕES

	Modelo de interruptor de botão de pressão
Modelo No.	CL-CGG-A
Potência (W)	1.5W
Tipo de LED	2835
Qt LED (PCs)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Fluxo luminoso (LM)	85lm
CRI(Ra)	>80
Bateria	3* AA baterias
Cor do produto	Branco
Material da concha	ABS+PC
Temperatura de operação	-20℃ ~ 45℃
Temperatura de armazenamento	-25℃~+45℃
Tamanho do produto	L280*W44.5*H22mm

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

Depois de instalar três baterias AA, o interruptor do botão de pressão pode ser usado para ligar e desligar a luz. Pressionar o botão uma vez ligar a luz e a pressioná-lo novamente, desligará a luz. A chave de alternância pode ser usada para alternar entre três níveis de brilho: 20%, 50%e 100%. O brilho da luz muda com cada alternância do interruptor.

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO

1. Tipo adesivo
① Limpe a superfície a ser instalada com um pano (como mostrado na Figura A).
② retire o papel centrífugo na parte traseira do velcro uma peça no pacote de acessórios. Coloque -o na posição designada (como mostrado na Figura B).
③ Coloque a parte do velcro B do produto no velcro uma peça (como mostrado na Figura C).
④ Coloque firmemente o produto na superfície da instalação (como mostrado na Figura D). Para substituir a bateria, basta retirar o velcro do produto.

2.Tipo de suspensão
① Torça dois parafusos na posição designada, com uma distância de 95 mm entre os dois orifícios. A cabeça do parafuso se projeta 5 mm do plano (como mostrado na Figura A).
② pendure o produto nos parafusos (como mostrado na Figura B).


CUIDADOS

1. EVITE INSTALAR AS FONTES DE CALOR ACIMA, EM ÁREAS COM LUZ SOLAR DIRETA, FLU


AIGOSTAR

HU LED SZEKRÉNYVILÁGÍTÁS

TERMÉKKÉP



TERMÉKMÉRET ÁBRA



TERMÉKTARTOZÉKOK

1 db szekrényvilágítás, 2 db tépőzár, 2 eb csavar.


MŰSZAKI ADATOK


	Nyomógombos kapcsolós modell
Modellszám	CL-CGG-A
Teljesítmény (W)	1,5 W
LED típusa	2835
LED mennyisége (db)	8
Állítható színhőmérséklet (CCT)	3000 K/6500 K
Fényáram (lm)	85 lm
Színvisszaadási index (CRI) (Ra)	>80
Elem	3 db AA elem
Termék színe	Fehér
Burkolat anyaga	ABS és polikarbonát
Működési hőmérséklet	-20 °C ~ 45 °C
Tárolási hőmérséklet	-25 °C ~ +45 °C
A termék mérete	280 x 44,5 x 22 mm (hosszúság x szélesség x magasság)

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Három darab AA elem behelyezése után a nyomógombos kapcsolóval be- és kikapcsolhatja a lámpát. A gomb egyszeri megnyomása bekapcsolja a lámpát, majd újbóli megnyomása kikapcsolja a lámpát. A váltókapcsolóval három fényerőszint között lehet váltani: 20%, 50% és 100%. A lámpa fényereje a kapcsoló minden egyes váltásával változik.

FELSZERELÉSI RAJZ





FELSZERELÉS

1.Ragasztóval

① Tisztítsa meg a felszerelés helyét egy ruhával (A. ábra).


② Húzza le a tartozékcsomagban található tépőzár hátoldaláról a védőpapírt. Ragassza a kijelölt helyre (B. ábra).

③Ragassza a termék tépőzáras B részét a tépőzáras A részre (C. ábra).


④Erősen ragassza fel a terméket a felszerelési felületre (D. ábra). Az elemek cseréjéhez egyszerűen húzza le a készülék tépőzárját.

SK LED SVETLO DO SKRINE

OBRÁZOK PRODUKTU



TABUĽKA VEĽKOSTÍ PRODUKTU



PRÍSLUŠENSTVO K PRODUKTU

1 svetlo do skrinky, 2 kusy suchého zipsu, 2 skrutky.


ŠPECIFIKÁCIA


	Model s tlačidlovým spínačom
Model č.	CL-CGG-A
Výkon (W)	1,5W
Typ LED	2835
Množstvo LED (ks)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Svetelný tok (lm)	85lm
CRI (Ra)	> 80
Batéria	3* AA batérie
Farba produktu	Biely
Materiál obalu	ABS+PC
Prevádzková teplota	-20 °C ~ 45 °C
Skladovacia teplota	-25°C ~ +45°C
Veľkosť produktu	L 280*W 44.5*H 22 mm

NÁVOD NA OBSLUHU

Po nainštalovaní troch AA batérií je možné svetlo zapínať a vypínať tlačidlovým spínačom. Jedným stlačením tlačidla sa svetlo rozsvieti a opätovným stlačením sa svetlo vypne. Prepínač je možné použiť na prepínanie medzi tromi úrovňami jasu: 20 %, 50 % a 100 %. Jas svetla sa mení každým prepnutím spínača.

SCHÉMA INŠTALÁCIE





INŠTALÁCIA

1.Typ lepidla

① Vyčistite povrch, ktorý sa má inštalovať, handričkou (ako je znázornené na obrázku A).


② Odlepte odstrediviy papier na zadnej strane časti suchého zipsu A v balení príslušenstva. Prilepte ho na určené miesto (ako je znázornené na obrázku B).

③ Nalepte časť suchého zipsu B produktu na časť suchého zipsu A (ako je znázornené na obrázku C).


④ Pevne prilepte výrobok na inštalačný povrch (ako je znázornené na obrázku D). Ak chcete vymeniť batériu, jednoducho odlepte suchý zips výrobku.

SV LED-LAMPA FÖR SKÅP

PRODUKTBILD



PRODUKTENS STORLEKSTABELL



TILLBEHÖR TILL PRODUKTER

1 skåplampa, 2 bitar kardborreband, 2 skruvar.


SPECIFIKATIONER


	Modell med tryckknappsbrytare
Modellnr	CL-CGG-A
Effekt (W)	1,5 W
LED-typ	2835
LED Antal (ST.)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Ljusflöde (lm)	85 lm
CRI(Ra)	> 80
Batteri	3* AA-batterier
Produktens färg	Vit
Material i skalet	ABS+PC
Drifttemperatur	-20 °C ~ 45 °C
Lagringstemperatur	-25 °C~+45 °C
Produktens storlek	L 280*B 44,5*H 22 mm

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Efter installation av tre AA-batterier kan tryckknappsbrytaren användas för att tända och släcka lampan. Om du trycker på knappen en gång tänds lampan och om du trycker på den igen släcks lampan. Vippströmbrytaren kan användas för att växla mellan tre ljusstyrkor: 20 %, 50 % och 100 %. Ljusstyrkan ändras varje gång som strömbrytaren kopplas om.

INSTALLATIONSSCHEMA





INSTALLATION

1.Typ av lim

① Rengör ytan som skall monteras med en trasa (som visas i figur A).


② Dra av centrifugalpappret på baksidan av kardborrebandets A-del i tillbehörspaketet. Fäst den på avsedd plats (som visas i figur B).

③ Fäst produktens kardborreband B–del på kardborreband A–delen (som visas i figur C).


④ Fäst produkten ordentligt på installationsytan (som visas i figur D). För att byta ut batteriet, dra helt enkelt av kardborrebandet på produkten.

CS LED SVĚTLO DO SKŘÍNĚ

OBRÁZEK PRODUKTU



TABULKA VELIKOSTÍ PRODUKTU



PŘÍSLUŠENSTVÍ K PRODUKTU

1 světlo do skříně, 2 kusy suchého zipu, 2 šrouby.


SPECIFIKACE


	Model s tlačítkovým spínačem
Model č.	CL-CGG-A
Výkon (W)	1,5W
Typ LED	2835
LED množství (ks)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Světelný tok (lm)	85lm
CRI (Ra)	> 80
Barva produktu	Bílý
Materiál obalu	ABS+PC
Provozní teplota	-20 °C ~ 45 °C
Skladovací teplota	-25°C ~ +45°C
Velikost produktu	L280*W44.5*H22mm

NÁVOD K OBSLUZE

Po instalaci tří AA baterií lze tlačítkový vypínač použít k zapnutí a vypnutí světla. Jedním stisknutím tlačítka světlo rozsvítíte a dalším stisknutím světlo vypnete. Přepínačem lze přepínat mezi třemi úrovněmi jasu: 20 %, 50 % a 100 %. Jas světla se mění s každým přepnutím spínače.

SCHÉMA INSTALACE





INSTALACE

1.Typ lepidla

① Očistěte povrch, který má být instalován, hadříkem (jak je znázorněno na obrázku A).


② Odloupněte odstředivý papír na zadní straně části suchého zipu A v balení příslušenství. Přilepte jej na určené místo (jak je znázorněno na obrázku B).

③ Nalepte suchý zip B části produktu na suchý zip A (jak je znázorněno na obrázku C).


④ Pevně přilepte výrobek na instalační povrch (jak je znázorněno na obrázku D). Chcete-li vyměnit baterii, jednoduše odlepte suchý zip výrobku.

EL ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ LED

ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1 φωτιστικό ντουλάπας, 2 κομμάτια Velcro, 2 βίδες.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


	Μοντέλο με διακόπτη μπουτόν
Μοντέλο αριθ.	CL-CGG-A
Ισχύς (W)	1,5W
Τύπος LED	2835
Ποσότητα LED (TMX)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Φωτεινή ροή (lm)	85lm
CRI (Ra)	>80
Μπαταρία	3 x μπαταρίες AA
Χρώμα προϊόντος	Λευκό
Υλικό περιβλήματος	ABS+PC
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 45°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C~+45°C
Μέγεθος προϊόντος	L280xW44,5xH22mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά την τοποθέτηση τριών μπαταριών AA, ο διακόπτης με μπουτόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του φωτιστικού. Πατώντας το κουμπί μία φορά θα ανάψει το φως και πατώντας το ξανά θα σβήσει το φως. Ο διακόπτης εναλλαγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εναλλαγή μεταξύ τριών επιπέδων φωτεινότητας: 20%, 50% και 100%. Η φωτεινότητα του φωτός αλλάζει με κάθε εναλλαγή του διακόπτη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.Με αυτοκόλλητο

① Καθαρίστε την επιφάνεια εγκατάστασης με ένα πανί (όπως φαίνεται στο σχήμα A).


② Αποκολλήστε το φυγοκεντρικό χαρτί του πίσω μέρους του εξαρτήματος Velcro A από το πακέτο εξαρτημάτων. Κολλήστε το στην καθορισμένη θέση (όπως φαίνεται στο σχήμα B).

③ Κολλήστε το τμήμα Velcro B του προϊόντος πάνω στο τμήμα Velcro A (όπως φαίνεται στο σχήμα Γ).


④ Κολλήστε σταθερά το προϊόν στην επιφάνεια εγκατάστασης (όπως φαίνεται στο σχήμα Δ). Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία, απλά ξεκολλήστε το Velcro από το προϊόν.

RO CORP DE ILUMINAT LED PENTRU DULAP DE BUCĂTĂRIE

IMAGINEA PRODUSULUI



GRAFICUL DE DIMENSIUNI AL PRODUSULUI



ACCESORII PENTRU PRODUSE

1 corp de iluminat pentru dulap, 2 bucăți Velcro, 2 șuruburi.


SPECIFICAȚII


	Model întrerupător cu buton tactil
Model nr.	CL-CGG-A
Putere (W)	1.5W
Tip LED	2835
Cantitate LED-uri (BUC.)	8
CCT (K)	3000K/6500K
Flux luminos (lm)	85lm
CRI(Ra)	>80
Baterie	3* baterii AA
Culoarea produsului	Alb
Material carcasă	ABS + PC
Temperatura de funcționare	-20°C ~ 45°C
Temperatura de depozitare	-25°C~+45°C
Dimensiunea produsului	L 280 * l 44.5 * h 22mm

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

După instalarea a trei baterii AA, întrerupătorul cu buton tactil poate fi folosit pentru a aprinde și stinge lumina. Apăsând o dată butonul, lumina se aprinde, iar apăsându-l din nou, se stinge. Întrerupătorul basculant poate fi utilizat pentru a comuta între trei niveluri de luminozitate: 20%, 50% și 100%. Intensitatea luminii se schimbă cu fiecare apăsare a întrerupătorului.

DIAGRAMA DE INSTALARE





INSTALARE

1. Tipul de adeziv

① Curățați suprafața care urmează să fie instalată cu o cârpă (așa cum se arată în figura A).

② Desprindeți hârtia centrifugă de pe spatele piesei Velcro A din pachetul de accesorii. Lipiți-o în poziția desemnată (așa cum se arată în Figura B).

③ Lipiți partea Velcro B a produsului pe partea Velcro A (așa cum se arată în Figura C).

④ Lipiți ferm produsul pe suprafața de instalare (așa cum se arată în Figura D). Pentru a înlocui bateria, desprindeți pur și simplu Velcro-ul produsului.

EN·1. Please use AA batteries, otherwise the product may not function properly;
2. The batteries in this product are non-rechargeable, please do not attempt to recharge them;
3.Different types of batteries must not be mixed. New batteries and old batteries must not be mixed. Keep batteries out of reach of children.

ES·1.Utilice pilas AA, de lo contrario el producto podría no funcionar correctamente;
2.Las pilas de este producto no son recargables, por favor no intente recargarlas;
3. No se deben mezclar distintos tipos de pilas. No se deben mezclar pilas nuevas con pilas usadas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

PL·1. Należy używać baterii AA, w przeciwnym razie produkt może nie działać prawidłowo;
2. Baterie w tym produkcie nie są wielokrotnego ładowania, nie należy próbować ich ładować;
3.Nie wolno łączyć różnych typów baterii. Nie wolno łączyć nowych i starych baterii. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

IT·1. Utilizzare pile AA, altrimenti il prodotto potrebbe non funzionare correttamente;
2. Le pile di questo prodotto non sono ricaricabili, non tentare di ricaricarle;
3.Non mischiare batterie di tipo diverso. Non mischiare batterie nuove e usate. Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini.

DE·1. Bitte verwenden Sie AA-Batterien, da das Produkt sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.
2. Die Batterien in diesem Produkt sind nicht wiederaufladbar. Bitte versuchen Sie nicht, sie wiederaufzuladen.
3.Es dürfen keine unterschiedlichen Batterietypen gemischt werden. Neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

NL·1. Gebruik AA-batterijen, anders werkt het product mogelijk niet goed;
2. De batterijen in dit product zijn niet oplaadbaar. Probeer ze niet op te laden;
3.Verschillende soorten batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden. Nieuwe batterijen en oude batterijen mogen niet door elkaar gebruikt worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

FR·1. Veuillez utiliser des piles AA, sinon le produit pourrait ne pas fonctionner correctement ;
2. Les piles de ce produit ne sont pas rechargeables, veuillez ne pas tenter de les recharger ;
3.Les différents types de piles ne doivent pas être mélangés. Les piles neuves et les piles usagées ne doivent pas être mélangées. Gardez les piles hors de portée des enfants.

PT·1. Utilize pilhas AA, caso contrário, o produto poderá não funcionar corretamente;
2. As pilhas deste produto não são recarregáveis, não tente recarregá-las;
3.Não misture diferentes tipos de pilhas. As pilhas novas e velhas não devem ser misturadas. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

HU·Kérjük, használjon AA elemeket, különben a termék nem működhet megfelelően;
A termékben lévő elemek nem újratölthetők, kérjük, ne próbálja meg őket feltölteni;
3.Különböző típusú elemeket tilos keverni. Az új és a régi elemeket tilos keverni. Tartsa az elemeket gyermekek számára elérhetetlen helyen.

SK·Používajte batérie AA, inak produkt nemusí fungovať správne;
Batérie v tomto produkte nie sú dobíjateľné, nepokúšajte sa ich dobíjať;
3.Rôzne typy batérií sa nesmú kombinovať. Nové a staré batérie sa nesmú kombinovať. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.

SV·Använd AA-batterier, annars kanske produkten inte fungerar korrekt;
Batterierna i denna produkt är inte uppladdningsbara, försök inte ladda upp dem;
3.Olika typer av batterier får inte blandas. Nya och gamla batterier får inte blandas. Förvara batterier utom räckhåll för barn.

CS·Používejte baterie AA, jinak produkt nemusí fungovat správně;
Baterie v tomto produktu nejsou dobíjecí, nepokoušejte se je dobíjet;
3.Různé typy baterií nesmí být kombinovány. Nové a staré baterie nesmí být kombinovány. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.

EL·Παρακαλώ χρησιμοποιήτε μπαταρίες AA, διαφορετικά το προϊόν ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά.
Οι μπαταρίες σε αυτό το προϊόν δεν είναι επαναφορτιζόμενες, μην προσπαθήσετε να τις φορτίσετε.
3.Δεν πρέπει να αναμειγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών. Δεν πρέπει να αναμειγνύονται νέες και παλιές μπαταρίες. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

RO·Utilizați baterii AA, altfel produsul s-ar putea să nu funcționeze corect;
Bateriile din acest produs nu sunt reîncărcabile, vă rugăm să nu încercați să le reîncărcați;
3.Nu trebuie amestecate tipuri diferite de baterii. Nu trebuie amestecate baterii noi cu baterii vechi. Țineți bateriile departe de copii.

ÁBRA A | ÁBRA B

ÁBRA C | ÁBRA D

2.Felfüggesztve

① Csavarjon be két csavart a kijelölt helyen, a két furat között 95 mm-es távolsággal. A csavarfej 5 mm-re álljon ki a síkból (A. ábra).

② Függessze fel a terméket a csavarokra (B. ábra).

ÁBRA A | ÁBRA B

FIGYELMEZTETÉSEK

1.NE TELEPÍTSE HŐFORRÁSOK FÖLÉ, ILLETVE OLYAN HELYRE, AHOL KI VAN TÉVE A KÖZVETLEN NAPFÉNY, JELENTŐS LÉGÁRAMLÁS VAGY HŐMÉRSÉKLETVÁLTOZÁS HATÁSAINAK.

2.NE SZERELJE FEL KÜLTÉREN, NE TEGYE KI AZ ESŐ HATÁSAINAK.

3.NE ÜSSE MEG AZ ÉRZÉKELŐ LENCSÉT ÉLES VAGY DURVA TÁRGYAKKAL.

4.HA A SZEKRÉNYVILÁGÍTÁS FÉNYEREJE JELENTŐSEN CSÖKKEN, IDŐBEN CSERÉLJE KI AZ ELEMEKET. HA A LÁMPÁT HOSSZÚ IDEIG NEM HASZNÁLJA, VEGYE KI AZ ELEMEKET.

HULLADÉKKEZELÉS
A termék megfelelő hulladékkezelése

Ez a jelzés azt mutatja, hogy a termék nem helyezhető a háztartási hulladékba. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő esetleges környezeti károk vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében a termék hulladékkezelését felelősségteljesen kell végezni, az anyagi erőforrások fenntartható újrahasznosításának elősegítése érdekében. A használt eszköz hulladékkezeléséhez használja a visszaszállítási és hulladékgyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, akitől beszerezte a terméket. A kereskedők gondoskodnak a termék környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításáról.

ZNEŠKODNOVANIE
Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nemá likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Aby sa zabránilo ohrozeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovaným zneškodnením odpadu, výrobok zodpovedne recyklujte s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete používaný prístroj vrátiť, využite systémy vrátenia alebo zberu alebo sa obráťte na maloobchodného predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môže od vás výrobok prevziať na vykonanie recyklovania, ktoré je pre životné prostredie bezpečné.

OBRÁZOK A | OBRÁZOK B

OBRÁZOK C | OBRÁZOK D

2.Typ zavesenia

① Otočte dve skrutky v určenej polohe so vzdialenosťou 95 mm medzi dvomi otvormi. Hlava skrutky vyčnieva 5 mm z roviny (ako je znázornené na obrázku A).

② Zaveste výrobok na skrutky (ako je znázornené na obrázku B).

OBRÁZOK A | OBRÁZOK B

UPOZORNENIA

1.VYHNITE SA INŠTALÁCII NAD ZDROJMI TEPLA, V OBLASTIACH S PRIAMYM SLNEČNÝM ŽIARENÍM, VÝRAZNÝM PRÚDENÍM VZDUCHU ALEBO TEPLOTNÝMI ZMENAMI.

2.NEVYSTAVUJTE VÝROBOK VONKAJŠIEMU PROSTREDIU ALEBO PRIAMEMU DAŽĎU.

3.NA KOLÍZIU SO SNÍMACOU ŠOŠOVKOU NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ ALEBO DRSNÉ PREDMETY.

4.AK SA JAS OSVETLENIA SKRINKY VÝRAZNE ZNÍŽI, VYMEŇTE BATÉRIU VČAS. AK SA LAMPA DLHŠÍ ČAS NEPOUŽÍVA, VYBERTE BATÉRIU VČAS.

FIGUR A | FIGUR B

FIGUR C | FIGUR D

2.Typ av upphängning

① Vrid två skruvar vid den angivna positionen, med ett avstånd på 95 mm mellan de båda hålen. Skruvhuvudet sticker ut 5 mm från planet (som visas i figur A).

② Häng produkten på skruvarna (som visas i figur B).

FIGUR A | FIGUR B

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1.UNDVIK INSTALLATION OVANFÖR VÄRMEKÄLLOR, I OMRÅDEN MED DIREKT SOLLJUS, BETYDANDE LUFTFLÖDE ELLER TEMPERATURFÖRÄNDRINGAR.

2.UNDVIK ATT UTSÄTTA PRODUKTEN FÖR UTOMHUSMILJÖER ELLER DIREKT REGN.

3.ANVÄND INTE VASSA ELLER GROVA FÖREMÅL SOM KAN KOLLIDERA MED AVKÄNNINGSLINSEN.

4.OM SKÅPLAMPANS LJUSSTYRKA MINSKAR AVSEVÄRT BÖR DU BYTA UT BATTERIET I GOD TID. OM LAMPAN INTE ANVÄNDS UNDER EN LÄNGRE TID BÖR DU TA BORT BATTERIET I GOD TID.

AVYTTRING
Korrekt avfallshantering av denna produkt

Denna märkning anger att denna produkt inte ska kastas tillsammans med annat hushållsavfall. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.

OBRÁZEK A | OBRÁZEK B

OBRÁZEK C | OBRÁZEK D

2.Typ odpružení

① Otočte dva šrouby na určené místo se vzdáleností 95 mm mezi dvěma otvory. Hlava šroubu vyčnívá 5 mm z roviny (jak je znázorněno na obrázku A).

② Zavěste výrobek na šrouby (jak je znázorněno na obrázku B).

OBRÁZEK A | OBRÁZEK B

UPOZORNĚNÍ

1.VYHNĚTE SE INSTALACI NAD ZDROJI TEPLA, V OBLASTECH S PŘÍMÝM SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM, VÝRAZNÝM PROUDĚNÍM VZDUCHU NEBO TEPLOTNÍMI ZMĚNAMI.

2.NEVYSTAVUJTE VÝROBEK VENKOVNÍMU PROSTŘEDÍ NEBO PŘÍMÉMU DEŠTI.

3.KE KOLIZI SE SNÍMACÍ ČOČKOU NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ NEBO DRSNÉ PŘEDMĚTY.

4.POKUD SE JAS OSVĚTLENÍ SKŘÍNĚ VÝRAZNĚ SNÍŽÍ, VYMĚŇTE BATERII VČAS. POKUD LAMPU NEBUDETE DELŠÍ DOBU POUŽÍVAT, VYJMĚTE BATERII VČAS.

LIKVIDACE
Správná likvidace tohoto výrobku

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

ΣΧΗΜΑ A | ΣΧΗΜΑ B

ΣΧΗΜΑ C | ΣΧΗΜΑ D

2.Με ανάρτηση

① Βιδώστε δύο βίδες στην καθορισμένη θέση, με απόσταση 95 mm μεταξύ τους. Η κεφαλή της βίδας προεξέχει 5 mm από την επιφάνεια (όπως φαίνεται στο σχήμα A).

② Κρεμάστε το προϊόν στις βίδες (όπως φαίνεται στο σχήμα B).

ΣΧΗΜΑ A | ΣΧΗΜΑ B

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ Η ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

2.ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ.

3.ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ Η ΤΡΑΧΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

4.ΕΑΝ Η ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΕΑΝ Ο ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Κατάλληλη διάθεση αυτού του προϊόντος

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

FIGURA A | FIGURA B

FIGURA C | FIGURA D

2. Tipul de suspensie

① Filetați două șuruburi în poziția desemnată, cu o distanță de 95 mm între cele două găuri. Capul șurubului iese 5 mm din plan (așa cum se arată în figura A).

② Suspendați produsul pe șuruburi (așa cum se arată în figura B).

FIGURA A | FIGURA B

ATENȚIONĂRI

1.EVITAȚI INSTALAREA DEASUPRA SURSELOR DE CĂLDURĂ, ÎN ZONE CU LUMINĂ SOLARĂ DIRECTĂ, CU FLUX DE AER SEMNIFICATIV SAU CU SCHIMBĂRI DE TEMPERATURĂ.

2.EVITAȚI SĂ EXPUNEȚI PRODUSUL LA MEDII EXTERIOARE SAU LA PLOAIE DIRECTĂ.

3.NU UTILIZAȚI OBIECTE ASCUȚITE SAU ASPRE PENTRU A NU INTRA ÎN COLIZIUNE CU LENTILA DE DETECTARE.

4.DACĂ INTENSITATEA LUMINII DULAPULUI SCADE SEMNIFICATIV, VĂ RUGĂM SĂ ÎNLOCUIȚI BATERIA ÎN TIMP UTIL. DACĂ LAMPA NU ESTE UTILIZATĂ PENTRU O PERIOADĂ LUNGĂ DE TIMP, VĂ RUGĂM SĂ SCOATEȚI BATERIA ÎN TIMP UTIL.

ELIMINARE
Eliminarea corespunzătoare a acestui produs

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele vătămări ale mediului sau ale sănătății umane cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați retailerul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediu.

Al Azul Envase Cartón

22 PAP

ALPHA AIGOSTAR S.L
AVDE LOS TRABAJADORES S/N,
45200 ILLESCAS TOLEDO
CIF:B02651941

ARTE LIGHT SRL
FORO BUONAPARTE,
55 – 20121 MILANO (MI)
P.IVA:13868320964

HTTP://WWW.AIGOSTAR.COM
service_eu@aigostar.com
MADE IN CHINA